MITSUBISHI

三菱 IH クッキングヒーター

取扱説明書®磨

形名

CS-G32320AB




- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- ●取扱説明書・保証書は大切に保存してください。
- ●添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」は、大切に保存してください。
- ●お客様ご自身では据付けないでください。 (安全や機能の確保ができません。)
- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

U

特長

IH(電磁誘導加熱)とは

トッププレートの下の磁力発生用コイルに電流が流れると 磁力線が発生し、その磁力線によってなべ底にうず電流が 発生します。そのうず電流となべ底との電気抵抗によって なべ底自体が発熱します。



安全機能について

すべてのヒーターに対応

■切り忘れ防止自動停止機能

切り忘れても最終操作後から約45分が過ぎると、ブザー が鳴り自動的にヒーターが切れます。 (グリルは加熱がスタートしてから約20分後。)

■チャイルドロック機能

チャイルドロックを設定すると、すべてのヒーターが使え なくなります。

IHヒーター・ラジエントヒーターに対応

■高温注意ランプ表示

トッププレートが熱い間は高温注意表示をします。 ※各ヒーターの火力表示ランプの中央(2つ)が赤く点灯 します。

IHヒーターに対応

■なべなし自動停止機能

なべを置かなかったり、はずしたままにすると、約1分後 に自動的にヒーターが切れます。

■温度過昇防止機能

なべ底が高温になり過ぎると、自動的に火力をコントロール します。

(特に炒め物などの予熱時などにはたらくことがあります。)

- ※温度が下がると自動的に加熱し始めます。
- ※空焼きなどの異常時には加熱を停止します。

ラジエントヒーターに対応

■ラジエントロック機能

ラジエントヒーターだけを使えないようにロックします。

左IHヒーター 2500W

揚げ物機能 油温度調節機能で設定温度にすばやく復帰

揚げ物がカラッとおいしく揚がります。


タイマー 1分~5時間までセットできます。※揚げ物機能には使えません。

※火力によって設定できる時間が 異なります。

ラジエントヒーター 1200W

IHヒーターで使えないなべが使えます。 また、付属の焼きあみを使えば、「あぶる」調理が できます。

1分~5時間までセットできます。 ※火力によって設定できる時間が 異なります。



ワイドグリル)(両面焼き)2000W

大きな庫内は、幅31cm、奥行き24cm、最大高さ6cm まで入ります。

水をはらないので、魚をこんがり焼き上げます。また、パ イ皿・キッシュ皿などを使えばオーブン感覚でメニューの 幅が広がります。

「姿焼」「切身」「小魚」「つけ焼き」から メニューを選ぶと自動で焼きます。 ※手動で焼くこともできます。

1分~25分までセットできます。 ※自動焼きには使えません。

右IHヒーター 2500W

揚げ物機能 油温度調節機能で設定温度にすばやく復帰

揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

タイマー 1分~5時間までセットできます。 ※揚げ物機能には使えません。 ※火力によって設定できる時間が

異なります。

この取扱説明書では次のように表します。

●表示ランプの点灯は···················

●表示ランプの色は……… 赤: ■ 消灯: □

お料理のページ

もくじ

安全のために必ずお守りください......4

●操作部のなまえとはたらき······8

●ご使用の前に …………11

●使えるなべ・使えないなべ ……12

左右IHヒーター

●加熱調理をする ………………………14

●揚げ物調理をする ·····16

●グリルで焼く <u>両面自動調理 ………20</u> ●グリルで焼く 両面手動調理 ………22

便利な機能 ●タイマーを使う ·······2/2

〈チャイルドロック・ラジエントロック〉 …26

◆ 〈トッププレート・本体〉 ……28

• 〈グリル〉 ………30

●故障かな?と思ったら ······32

●保証とアフターサービス ………46

●什様 ………46

●〔安全機能〕 ロックをする

中央ヒーター(ラジエントヒーター) ▶中央ヒーターの使い方 …………18 グリル

■ IH ヒーターの火力調節のめやす……34

【怎句・然り・ゆで句】	
肉じゃが/かれいの煮つけ/ポークカレー	35
鶏肉と野菜のスープ/薄皮まんじゅう/茶わん蒸し	36
しゅうまい/カリフラワーのマリネ	37
ほうれん草のからしあえ	

【焼く・炒める】

●お手入れ

ビーフステーキ/ハンバーグ	38
厚焼き卵/野菜炒め/ 付属品 焼きあみの使いかた	39

天ぷら/ミックスフライ

■揚げ物調理の温度調節のめやす ……40

■グリル〔自動〕……42 さんまの塩焼き/ぶりのつけ焼き

■グリル〔手動〕の火力のめやす	44
ピザ/ほうれん草のキッシュ	44
ミートローフ/チェンフカロニグラタン/	45

スウィートポテト/ジャンボ・アップル・マフィン

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。





接触禁止



水かけ禁止





指示にしたがう

⚠警告

分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因。

修理は販売店またはお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。



分解禁止

子供など取り扱いに不慣れな方だけで 使わせたり、幼児に触れさせたりしない

感電・けが・やけどの原因。

※使用後は、触れたりあたらないようにグリル扉を閉 める。






本体に水をかけない

漏雷・ショート・火災・感雷の原因。





吸気口、排気口やすき間に、ピンや針金 などの金属類や異物を入れない 吸気口、排気口に指を入れない 火災・感電・けがの原因。





突然沸騰して飛び散ることがあります。 やけどの原因。





炒め物と焼き物をするときは、次のことを 必ず守る

- ・そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) 少量の油を使うため、油温が急激に上がり 発煙・発火の原因



可燃物を近づけない

火災・やけどの原因。

※新聞・雑誌・ふきんなど燃えやすいものを トッププレートの上や吸気口・排気口の上 に置かない。



トッププレートの上に、缶詰、アルミホイル、 ボンベおよびカセットコンロやその他の 電気製品などを置かない

誤って加熱した場合、火災・爆発・やけど などの原因。



ラジエントヒーターの上になべ・焼きあみ 以外の物を置かない

火災の原因。





使用後は電源スイッチを「切」にする 火災の原因。

※長期不在のときは、ブレーカーを「切」にする。



スイッチを「切」にする

高温注意ランプ表示が点灯中はトッププレート、 その周辺の金属部に触れない

高温のためにやけどの原因。

※高温注意ランプ表示が消えてもすぐには触らない。 ※本体周辺(キッチン天板部分)が温かくなるので、 生鮮食品等を長時間置かない

(鮮度が落ちることがある。)





揚げ物調理について

揚げ物をするときは、 次のことを必ず守る



●揚げ物調理中はそばを離れない




- ●付属の天ぷらなべを使う
- ●なべ底がそったり変形しているもの は使わない
- ※なべ底のそりは 0.5mm 以下のものを使う



●油の量は約0.6 リットル(約500g) 未満では調理しない

約0.6リットルのめやす



- ●なべは加熱部の中央に置く
- IH ヒーターの揚げ物キーを使う

火災の原因。

トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと過熱 や異常動作・感電の原因。

※このような場合は、ただちに使用をやめ、 専用回路のブレーカーを「切」にして 修理を依頼する。



/トッププレートはガラス製です。上にのっ\ たり、物を落としたりしないでください。 また、傷をつけると割れの原因になります。

安全のために必ずお守りください

(つづき)

注意

本体前方に物を置かない

火災の原因。



IHヒーターでアルミ製容器(うどん等が 入った簡易なべ)を加熱しない

容器が赤熱したり、穴があいてやけどの原因。

ラジエントヒーターの上に直接食材を のせて焼かない

発火・異常動作の原因。



なべなどの下に紙などを敷かない

なべの熱で紙がこげるなどの原因。



IHヒーターの上に下記の物を置いたまま 通電しない

- ・吸・排気カバー・スプーンなどの金属製小物
- ・グリル受け皿

加熱してやけどの原因。



空だきをしたり、加熱しすぎない

なべの温度が上がり、やけどや調理物の発火の原因。 なべのそり、変形、トッププレートの 破損の原因。

なべを不安定な状態で使用しない

トッププレートのふちに乗り上げた状態で 使うと、本体損傷や落下などにより、けが・ やけどの原因。



水をかけたり、火気を近づけたり しない。

感電・漏電の原因。



排気口や吸気口をふさいだり、排気口付近 に手、顔、なべの取っ手を近づけない

本体内部が加熱して火災・やけどの原因。



調理以外の目的で使用しない

火災の原因。



心臓用ペースメーカーをお使いの方が、 本製品をご使用される場合は、心臓用 ペースメーカーの取扱説明書および 担当医師の指示に従う

本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがある。



医師と相談

使用中・使用後しばらくはグリル扉と その周辺の金属部やなべに触れない

高温のためにやけどの原因。

※なお、高温注意ランプ表示はトッププレ ートのヒーター部用のため、グリル扉と その周辺の金属部やなべが高温の場合で も点灯はしないので注意する。



接触禁止

アルミ製レトルトパックなど、なべ以外の ものを加熱しない

破裂してけがをしたり赤熱してやけどの原因。

お手入れは冷えてから行う

やけどの原因。



揚げ物調理について

他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ 加熱した油を使用しない

油温度調節機能がはたらかず、異常加熱し 火災の原因。



油煙が多く出たら電源スイッチを「切」にする


油が高温になっているため続けて加熱すると 発火し、火災の原因。



スイッチを切る

揚げ物調理中は飛び散る油に注意する

油が飛び散ってやけどの原因。



(⇒P.40「油の飛び散りを少なくするために」)

揚げ物調理中は中央ヒーターを使わない

揚げ物調理中に飛び散った油が通電中のラジ エントヒーターにつくと発火・火災の原因。



油に注意

グリル調理について

使用中は本体から離れない

調理物が発火して火災の原因。



必要以上に加熱しない

加熱しすぎると発火の原因。



グリル受け皿に水を入れない

グリル庫内に水がこぼれた場合、本体内部に 水が入って本体故障の原因。



禁止

使用後は必ずお手入れする グリル受け皿やグリルあみ等に ついた油分は残さず洗い落とす

続けて焼くときは、 グリル受け皿にたまった油を捨て、 汚れをきれいに落としてから 次を焼く



お手入れする

グリル受け皿等に調理くずや油分が 残ったまま調理すると発煙・発火の原因。 ※グリル受け皿にアルミホイルを敷くとお手入れが 簡単です。

(アルミホイルのセットのしかた⇒P.20「準備」)

グリル扉を引き出したときに、上から強い力を 加えない

グリル扉やグリル受け皿が落下して けがをしたり器具を破損する原因。

禁止

グリル用の小石などは使わない

発煙・発火・やけどの原因。



吸・排気カバーの上に物を置かない

グリル取っ手が熱くなり、やけどの原因。 また、本体内部の温度が上がり、故障の原因。



調理物が発煙・発火した場合はすぐに電源 スイッチを切り、次の手順で消火する

①電源スイッチを切る

②吸・排気カバー全体をぬれたタオル でふさぐ


※このときグリル扉の周囲から煙が出ます。

●炎が消えるまでグリル扉 を引き出さない。 (空気が入り、炎が大き くなります。)

● グリル扉(ガラス窓)に 水をかけない。 (ガラスが割れます。)



操作部のなまえとはたらき



各部のなまえ


[追加購入するとき]

品名:天ぷらなべ

品番: M26 544 340TN

ご使用の前に

本 体



中央ヒーターの上にのせて、

あぶる調理などに使う。

■天ぷらなべをご使用の前に〔初回のみのお願い〕

使いはじめる前に、台所用洗剤でよく洗い、一度水を沸騰させます。その熱湯をすててよくふいてから 使ってください。

お願い

●キャビネット(本体下側)に調味料・食品などを 置かないでください。


(熱による変質の原因。)



- トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器など電磁 誘導加熱の調理機器を使わないでください。 (磁力線により本製品が故障する原因。)
- 使用中は磁力線が出ているため、下記のような磁気 に弱いものは近づけないでください。
- ・キャッシュカード、自動改札用定期券、カセットテープなど

(記録が消える恐れがある。)

・ラジオ、テレビなど (受信障害を及ぼすことがある。)



- ●トッププレートに酸の強い食品や塩素系の洗剤がついた場合は、すぐにふき取ってください。(放置すると、トッププレートが変色することがある。)※酸の強い食品…ジャム、レモン汁、梅を使った食品
- ●多量にふきこぼした場合、キャビネット(本体下側)にふきこぼしたものがたれることがあります。 この場合、本体とキャビネットのお手入れをしてください。
- ●グリル受け皿に水は入れないでください。 /庫内に水がこぼれた場合、本体内部に水が入って 本体故障の原因。
- ●グリル受け皿に漂白剤を入れないでください。(塗装がはがれる原因。)


お知らせ

● 2つ以上のヒーターを同時に使うと、総消費電力が 4000 Wを超えないように、ヒーターの火力を自 動的に調整します。

このとき、左右 IH ヒーターの火力が自動的に下がり、火力を上げようと操作してもブザーが鳴って上がりません。

また、左右IH ヒーター、ラジエントヒーター、グリルが使えないことがあります。

- IH ヒーターの使いはじめに本体内部にある磁力発生用コイルからにおいが出てきますが異常ではありません。で使用にともない出なくなります。(磁力発生コイル➡ P.2 「IH(電磁誘導加熱)とは」)
- IH ヒーターで調理中に
- なべの種類によっては、「ブーン」や「ジー」などの共振音がしたり、なべが振動することがあります。
- ・通電を停止せずになべをはずすと「ピン」という短 い金属音がすることがありますが、故障ではありま せん。



- なべ底面やトッププレート面に水や油が付着した状態で使用すると、なべが動いたり回転することがあります。
- ◆ グリルの使いはじめに、煙やにおいが出ることがあります。ご使用にともない出なくなります。
- ●使用中・使用後に、本体内部の温度を下げるため、 本体内の冷却ファンが回ります。このとき、グリル 扉・前面操作部の上部から排気が出ます。


使えるなべ・使えないなべ


- ■材質やなべ底の形状によって使えるなべと使えないなべがあります。
- | Hヒーターは財団法人 製品安全協会の (⑤ I M) (⑥ ® M) マークのあるなべをおすすめします。
- ※財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキングヒーター(200V)対応の商品です。
- ※上記マークがない 100V 対応のなべは使えません。

なべの材質














IHヒーター

● ホーローなべは、空焼き したり、焦げつかせない ようにする。

ホーローが溶けて焼き つき、トッププレート 損傷の原因。





- 厚さ 1 mm以上のもの は、使えない場合がある。
- ●火力が弱くなったり、使 えないものがある。 ※多層で間に鉄をはさんで いるものや、底が18-0ス
- テンレスのものは使える。 「IH ヒーターで使える」と 表示されていても、IHヒ ーターでは使わない。 ※形状などによっては、本 製品が故障します。





ラジエントヒーター

- ホーローなべは、 空焼きしたり、焦げつかせないよう にする。
 - ホーロー加工された魚焼 器・あみは使えない。 / ホーローが溶けて焼きつ` き、トッププレート損傷










◆土なべの底に脚があるもの は、加熱できない。 ◆土なべの底がすれると、ト







●超耐熱ガラス製なべ以外は 使えない。 (割れることがある。)

なべの形状


IHヒーター

- ■底が平らで、底の直径が 12~27cm のもの ● 27cm以上のものは、なべの側面に熱が伝 わりにくくなり、調理が上手にできないことが
- ■底に約3mm以上のそりや脚があるもの
- ■底の丸いもの(中華なべなど)
- ■底の直径が 12cm 未満のもの



お知らせ

- ●底のうすいものは、底が変形することがあ ります。低めの火力で使ってください。
- ●底のうすいものや底がそっているものは、 強火で予熱すると赤熱する場合があります。





約3mm以上

ラジエントヒーター

IH ヒーターで使えるなべの見わけかた

右IHヒーターを使って説明しています。左右IHヒーターのどちらでも見わけられます。









右IHヒーターの入/切ランプが点灯



(どちらでもよい) **を押す**



○ 使えるなべ

右IHヒーター火力表示ランプが点灯。 ヒーターに通電され、なべを加熱します。

入/切 1 2 3 4 5 6 7 8

使えるなべと見わけても、材質や形状によっては火力が 弱くなる場合があります。

× 使えないなべ

右 | Hヒーター火力表示ランプ「2」~「7」が点滅。 なべなし自動停止機能がはたらいて、なべは加熱されま

入/切 1 2 3 4 5 6 / 7 8

約1分後にブザーが鳴って、火力表示ランプが青点灯 に変わり、自動的に通電が停止します。


確認が終わったら




[到] を押してヒーターを切る

電源スイッチを「切」にする

右IHヒーターで調理する場合で説明しています。 (左 I Hヒーターも同じです。)



準 備







右川ヒーターの入/切ランプが点灯。 ※トッププレートが熱いときは[4][5]が 点灯して「高温注意」をお知らせする。

右H 入/切 を押しただけではなべは 加熱されません。(安全のため)

▶ を押して 火力を選び、調理する



はじめは、自動的に「4」(750W)で 加熱が始まる。



調理が終わったら

気物を押す

ヒーターが切れます。

●炒め物と焼き物をするときは、

- ・そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)

⚠警告

●みそ汁やだし汁、カレーなど、沈殿したり粘性のあ る調理物を加熱するときは、かきまぜながら行う。 突然沸騰して飛び散ることがあります。 (やけどの原因)

電源スイッチを「切」にする

電源スイッチを切った後も、本体内部を 冷やすために、冷却ファンが回ります。

15

14

方

使

し

- ◆付属の天ぷらなべに油約 0.9 リットル(約800g) を入れ、右IHヒーターの中央に置く
- ・付属の天ぷらなべを使う。
- ・油量約0.6 リットル(約500g)未満では調理しない。 (油温度調節機能がはたらかず、発煙・発火の原因。)



揚げ物調理中はそばを離れない 火災の原因。



ラジエントヒーターで揚げ物調理をしない 火災の原因。



付属の天ぷらなべを使う 底が変形していない平らななべを使う

IH ヒーターの揚げ物キーを使う 火災の原因。



油の量は約0.6 リットル(約500g)未満では 調理しない 火災の原因。

付属の天ぷらなべは IH ヒーターの中央に置く 火災の原因。




お願い

- ●なべ底がそったり、変形したなべを使わないでください。
- ●なべ底・トッププレートに異物や汚れが付いているときは取 り除いてください。

お知らせ

- ●左右IHヒーター同時に揚げ物キーは使えません。
- ●揚げ物キーを使っているヒーターに、タイマーは使えません。
- ●予熱中や調理中に、天ぷらなべから「キーン」のような金属 音がしますが、異常ではありません。
- ●調理中に油を追加したときは、揚げ物予熱表示は点灯したま まです。
- ●調理中、調理物を投入して油温度が下がっても、揚げ物予熱 表示は点灯したままです。
- ●油量検知がはたらいて揚げ物調理が停止することがあります。 (**ご**表示**→**P.33)
- ●トッププレートが熱いときに揚げ物調理をすると、油温度が低 いうちに予熱完了のお知らせをすることがあります。



を押す

入/切 1 2 3 4 5 6 7 8

右IHヒーターの入/切ランプが点灯。 ※トッププレートが熱いときは「4」「5」が 点灯して「高温注意」をお知らせする。

右川入/切 を押しただけではなべは 加熱されません。 (安全のため)

使

U

を押す



入/切 1 2 3,4 5 6 7 8

[3] ~ [6] の4つのランプが 点滅・点灯して、予熱中の油温 度の上がり具合を4段階でお知 らせします。

を押して 油温度を設定する



ブザーが鳴り、火力表示ランプ(4つ)が すべて点灯したら

予熱完了、調理をする

入/切 1 2 3 4 5 6 7 8 揚げ物温度表示部 入/切 1 2 3 4 5 6 7 8 揚げ物 入/切 1 2 3 4 5 6 7 8 **左**田 • 160 • 180 • 200 **石田** ※イラストは「190」℃の場合。 入/切 1 2 3 4 5 6 7 8 入/切 1 2 3 ピピピッ

設定温度までの所要時間は 約10分です。

(設定温度 180℃、油量約 0.9 リットル(約800g)の場合)

調理が終わったら

を押す

※トッププレートが熱いときは「4」「5」が 点灯して「高温注意」をお知らせする。

入/切 1 2 3 4 5 6 7 8


ヒーターが切れます。

電源スイッチを「切」にする

電源スイッチを切った後も、 本体内部を冷やすために、冷 却ファンが回ります。

中央ヒーターの使い方〈ラジェントヒーター〉

準 備




魚警告

- ●炒め物と焼き物をするときは、
- ・そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)
- ●みそ汁やだし汁、カレーなど、沈殿したり粘性のある調理物を加熱するときは、かきまぜながら行う。 突然沸騰して飛び散ることがあります。 (やけどの原因)

お知らせ

- ●中央ヒーターとグリルは同時に使えません。
- ●ヒーターの火力を「3」以下に設定すると火力をコントロールするため、ヒーターが赤くなったり消えたりします。ヒーター部が赤く見えないことがありますが故障ではありません。
- ●調理中、高温になりすぎると温度調節機能がはたらき、ヒーターが赤くなったり消えたりしますが故障ではありません。
- ●ヒーターが赤くなるときに周囲との温度差によりトッププレート内側がくもることがありますが異常ではありません。しばらくするとくもりが取れますのでそのままで使用ください。
- ●トッププレートにしょうゆや調味料がたれたときは、すぐにふき取ってください。放置したまま使用するとトッププレートが変色することがあります。 (機器の性能に問題はありません。)



中央・クラー を押す



| 「^{快た-ター}」を押しただけではヒーターは 加熱されません。(安全のため)


中央ヒーターの入/切ランプが点灯。 ※トッププレートが熱いときは「2」「3」が 点灯して「高温注意」をお知らせする。

2 ■ ▶ で 調理する

で火力を選び、

入/切 1 2 3 4

はじめは、自動的に「3」(600W)で加熱が始まる。



3 調理が終わったら


^{快ペーター}を押す

ヒーターが切れます。

電源スイッチを「切」にする


電源スイッチを切った後も、本体内部を冷やすために、冷却ファンが回ります。

グリルで焼く両面自動調理




① **グリル皿を受け皿枠にセットする**。 (グリル皿の穴(2ヵ所)と受け皿枠の (凸部(2ヵ所)を合わせる

> ②アルミホイルを巻きつけたグリルあみを グリル皿にのせる。(向きに注意する。)



◆グリル受け皿(扉)をグリル庫内の奥まで押し込む




◆電源スイッチを「入」にする

お願い

- ●グリル扉は、奥まで確実に閉めてください。
- ●グリル調理中は、必ず換気扇を使用してください。調理中、排気口(排気カバー)から煙が出ます。
- ●魚のひれなどがヒーターにつくと発火する恐れがあります。 調理物はヒーターにつかないようにしてください。

お知らせ

- ●グリルと中央ヒーターは同時に使えません。
- ●グリル(自動)にタイマーは使えません。
- ●グリル調理中、ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・ 収縮して音がすることがあります。
- ●焼き上がり後すぐにグリル扉を引き出すと、煙が前面から出ます。特に油分の多い魚を焼いた後は、1分程度待ってから引き出してください。



参を押して メニューを選ぶ



魚の種類・大きさ・脂ののりなどで、メニューを選んでください。(「自動調理メニューと焼き時間のめやす」→P.42)

このまま操作をしないと、約5 分後にグリル設定が取り消され ます。


2 ② を押して 調理をスタートさせる



ブザーが鳴ったら

調理終了

魚を取り出す



メニューを選びなおすとき

(学生)を押して、再度手順1から設定してください。

残り時間表示は調理中に修正する ことがあります。

調理中にグリル扉を開けたとき

- 加熱は一時停止します。グリル扉を閉めると自動調理を継続します。
- ●開け放しにしたり、きちんと閉めなかったときは、グリルに関するランプや表示が点滅し、ブザーが鳴ってお知らせします。


(ブザーは30秒後から10秒刻み)

●焼き色がうすめに仕上がります。

調理終了後に、追加焼きをすると きは、手動で焼き具合を見ながら 焼いてください。

電源スイッチを「切」にする






お願い


- ●グリル扉は、奥まで確実に閉めてください。
- ●グリル調理中は、必ず換気扇を使用してください。調理中、排気口(排気カバー)から煙が出ます。
- ●魚のひれなどがヒーターにつくと発火する恐れがあります。調理物はヒーターにつかないようにしてください。

お知らせ

- ●グリルと中央ヒーターは同時に使えません。
- ●グリル調理中、ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・ 収縮して音がすることがあります。
- ●焼き上がり後すぐにグリル扉を引き出すと、煙が前面から出ます。特に油分の多い魚などを焼いた後は、1分程度待ってから引き出してください。



を押して 「手動」を選ぶ




このまま操作をしないと、約5 分後にグリル設定が取り消され ます。

2 グリル を押す



3 懸力を押して火力を選び調理する



焼き加減(火力) 火力は「弱」「中」「強」の3段階です。



— 「 点灯しません

/ 調理が終わったら

原止 を押して、 調理物を取り出す



調理中にグリル扉を開けたとき

- ●加熱は一時停止します。グリル扉 を閉めるとまた加熱が始まります。
- ●開け放しにしたり、きちんと閉めなかったときは、グリルに関するランプや表示が点滅し、ブザーが鳴ってお知らせします。(ブザーは30秒後から10秒刻み)


電源スイッチを「切」にする

方

タイマーを使う〈左右IHヒーター・中央ヒーター・グリル(手動)〉

■右 I Hヒーターに設定する場合で説明しています。 左IH ヒーター・中央ヒーター・グリル(手動)も 同じです。








- ●グリル(自動)にタイマーは使えません。 ●揚げ物キーを使っているヒーターに、タイマーは使えま
- せん。 ●表示部について

〔タイマーを使っているときに、グリル (自動)を設定したとき〕 表示部はグリル(自動)の調理時間を表示します。 タイマーの時間表示を見るときは(発)を押してください。 グリル(自動)の調理時間を再表示するには、(発)または(温)を


〔複数のヒーターにタイマーを使っているとき〕 表示部の時間は、タイマーランプが点滅しているヒーターの 残り時間を表示します。

(例) 左IHヒーターと右IHヒーターにタイマーを設定したとき (タネテ)を押すごとに、次のように交互に表示します。




順次、終了したヒーターのタイマーランプが点滅、「O」分 が表示されます。先に終了したヒーターのタイマーランプは 点灯に変わります。

(例) 上記の(例) が終了したとき



※タイマーを途中で取り消すには、(第)で取り消すヒーターのタ イマーランプを選んで(点滅させて)、(弾)を押してください。 または取消したいヒーターの「入/切」キーを押してください。



時間設定の刻み方

3H (3 時間) ~5H (5 時間) 1 時間刻み


0~30分まで 1分刻み

30~90分まで 5分刻み

90分~2H(2時間)30分刻み

右IHヒーターに通電する

右IHヒーターの使い方 →P.14,15手順1,2



ピピピピピッ…

を押して、時間を 設定する

ヒーターによって設定できる時間が異なります。

ヒーター	火力	設定できる時間
	[3]~[8]	1~90分まで
左右IH ヒーター	[1][2]	1~5時間まで
	[3] [4]	1~90分まで
中央ヒーター	[1][2]	1~5時間まで
グリル(手動)	すべての火力	1~25分まで

ブザーが鳴り、自動的にヒーターが切れる

(タイマ-) を押して、 タイマーを終了させる

電源スイッチを「切」にする

時間を設定してから5秒後に、 20 点滅から点灯に変わりタイマ-がスタート。 ○ ○ ○ - ● - 残り 左 中央 右 グリル タイマー ピピピピピッ、

〇 〇 〇- 一 一 残り 左 中央 右 グリル タイマー

-○ ○ ○ ○ 残り

左 中央 右 グリル タイマー

タイマー動作中の設定時間の変更 【◆】 で変更できます。 (5秒後に自動的にスタート)

タイマーの取り消し 「タイマー停止」キーを押してください。 ※グリル手動は加熱も停止します。

※取り消したいヒーターの「入/切」キー を押すと、タイマーと加熱が同時に 終了します。

タイマーの延長

タイマー終了後5分間延長を受け 付けます。
で延長したい時間 を設定してください。

(5秒後に自動的にスタート)

電源スイッチを切った後も、 本体内部を冷やすために、冷 却ファンが回ります。

〔安全機能〕ロックをする〈チャイルドロック・ラジェントロック〉

【チャイルドロック】


ロックをすると、すべてのヒーターが使用できなくなります。

【ラジエントロック】

ロックをすると、ラジエントヒーターのみ使用できなくなります。

お知らせ

- ●各ロック機能は、電源スイッチを切っても、また電源プラグを抜いても記憶しています。
- ●高温注意ランプ表示が点灯中に各ロックを設定した場合、トッププレートが冷めるまで高温注意ランプ表示が点灯します。




チャイルドロック

- 電源スイッチを「入」に する
- 2 💖 を3秒間押す



ヒーター使用中はロックキーを 受け付けません。ヒーターを切ってから操作してください。

3 電源スイッチを「切」に する



ラジエントロック

- 電源スイッチを「入」に する
- 2 2 を同時に3秒 間押す



ヒーター使用中はロックキーを 受け付けません。ヒーターを切ってから操作してください。

3 電源スイッチを「切」に する

解除する1 電源スイッチを「入」にする
2 (***) と (****) を3 秒間押す

→ 电源人イッナを「切」に 9 6

お手入れ〈トッププレート・本体〉

お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。


ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついてとれにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。


吸・排気カバー

■本体から取りはずして水洗いする。

お願い

●吸・排気口にものを入れないよう にしてください。





トッププレート

- ◆ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因。)
- ●粉クレンザーは使わない。

(傷がつき、トッププレート割れの原因)

● クレンザーは、研磨剤が30%以上含まれている ものは使わない。

(トッププレートの印刷が落ちる原因)

かるい汚れ

■しぼったふきんでふく。

油汚れ

■薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。

こびりついた汚れ

■液体クレンザー(ジフなど)を少量つけて、 アルミホイルやラップをまるめてこすりとる。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。



本 体 前 面

シルバー塗装が施されています。

- ●スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは 使わない。(傷の原因。)
- ◆ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因。)

かるい汚れ

■しぼったふきんでふく。

油汚れ

■薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。

電源スイッチ部分

■乾いたやわらかいふきんでふく。

- ●スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは使わない。(傷の原因。)
- ◆ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因。)

上面操作部

水、調味料、調理物などをこぼしたらすぐにふき取ってください。

■乾いたやわらかいふきんでふく。



ステンレス部分

しょうゆや調味料がついたらすぐにふき取ってください。

放置すると汚れあとが残ることがあります。

かるい汚れ


■しぼったふきんでふく。

油汚れ

■薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。

汚れのあとが残った場合・汚れがこびりついた場合

- ■液体クレンザーなどを少量つけて、 ラップをまるめてこすりとる。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。
- ◆ステンレスの筋方向(横)にそってこすってください。縦方向にこすると傷つくことがあります。




お願い

●吸・排気カバーの下の油汚れもこまめにお手入れ してください。

付属の天ぷらなべ

■薄めた台所用中性洗剤で洗う。



お願い

●なべ底・外側の汚れも取り除いてください。(汚れがこびりついたまま使うと、油の温度制御が \

うまくはたらきません。

お知らせ

●なべ底がそってきたり、変形した場合は使わないでください。お買い上げの販売店でお買い求めください。(追加購入するとき⇒P10)

お手入れ〈グリル〉


お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついてとれにくくなります。こまめにお手入れをしてください。


グリル部品の着脱のしかた

取りはずしかた

グリル扉を止まる ○ まで引き出し、取 っ手を持ち上げる ようにして引き抜 く。



2 グリルあみを取り 出す。



3 グリル受け皿を取り出す。

4 グリル扉をはずす。

(2ヵ所) がはずれ




①グリル扉のツメを押さ える。 ②グリル扉を矢印方向 へ倒すようにする と、受け皿枠のツメ


取り付けかた

🧻 グリル扉を取り付ける。

①グリル扉の穴(2ヵ所)と受け皿枠のツメ(2ヵ所)を合わせる。




②受け皿枠を、矢印の 方向にカチッと音が するまで動かす。





グリル受け皿をのせる。

※受け皿枠の凸部(2 ヵ所)を、グリル受 け皿の穴(2ヵ所) に合わせて入れる。





グリルあみをのせる。





4 グリル扉を、ななめ 上からすべりこませ るように奥まで入れ る。






グリル扉・グリルあみ・グリル受け皿・受け皿枠

- たわし・みがき粉は使わない。(傷付きの原因。)
- グリル扉を食器洗い乾燥機に入れない。

(塗装を傷つけたり、パッキン・樹脂部が 変形する原因。


■うすめた台所用中性洗剤とスポンジで洗う。 (塩素系洗剤は使わない)



パッキンの取り付けかた

(塗装が傷付く原因。) アルカリ性洗剤は使わない。

グリル扉内側の穴(15ヵ所)に、パッキンの凸部 を押し込む。



●パッキンがはずれていたり、浮いていると、グリル 扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません。 また、焼き始めないことがあります。

グリル庫内


加熱することで庫内のにおいを軽減させる効果があります。

5~6回の使用のたびに下記の空焼操作を行ってく ださい。


空焼操作のしかた

グリル部を取り出し、庫内底面の油汚れを ふき取る。

※ヒーターに触れないように注意する。



グリル部を取り付ける。※ グリルあみは入れない。



- 3 電源を「入」にする。
- 4 グリル を3秒間押す。
 - ●ブザーが鳴って空焼が始まる。空焼中は、下記の表示でお知らせします。※約8分で自動的に終了します。



空焼を取り消すとさば、「停止」を押り

故障かな?と思ったら

状 況

原因

直し方

表示内容を確認してから、タイマーランプが点灯しているヒーターの「入/切」キーを押して表示を消してください。

がれていませんか。

ブザーが鳴り、こんな表示が出たら

内部の温度が異常に高くなっていま す。吸・排気口がタオルなどでふさ

ヒーターが入らない

ブレーカーや電源スイッチが「入」 になっていますか。

ブレーカーや電源スイッチを「入」 にしてください。

チャイルドロック中ではありませ んか。

チャイルドロックを解除してくださ

2つ以上のヒーターを同時に使用し ていませんか。2つ以上のヒーターを 同時に使うと総消費電力が 4000W を超えないように、ヒーターの火力を 自動的に調整します。このとき、左右 IHヒーター、ラジエントヒーター、 グリルが使えないことがあります。

ເນ_ື → P. 26. 27

ラジエントヒーターまたは グリルが使えない

ラジエントロック中ではありませんか。

ラジエントヒーターとグリルは同時

ラジエントロックを解除してくださ い。 → P. 26, 27

左右 I Hヒーターの火力表 示部が点滅して、約1分後 に消灯する

適していないなべを使っていませんか。

か、加熱部の中央からずれて置いて

使用中、操作をしないまま一定時間

※ヒーターは最終操作から約45分、 グリルは加熱がスタートしてから

● 高温になりすぎると、温度調節機

◆火力「3」以下では、ヒーターを

入/切して火力調節するためです。

能がはたらくためです。異常では

がたつと、ヒーターが停止します。

「切り忘れ防止機能 | → P.2

約20分で停止します。

ありません。

に使えません。

いませんか。

適したなべを | Hヒーターに正しく

使用中、ブザーが鳴り ヒーターが停止した

なべを I Hヒーターにのせていない

置いてください。 → P. 12, 13

中央ヒーターが赤くなった

り、消えたりする。

再度で使用のヒーター「入/切」キ ーを押し、火力調節キーで火力を設 定してください。

調理中、なべから「ブーン」 や「ジー」など音がする

なべの種類によっては、音がするこ とがあります。(また、なべなどの取 っ手に振動を感じることがあります。)

2つ以上のヒーターを同時に使用し

ていませんか。2つ以上のヒーター

を同時に使うと総消費電力が

4000W を超えないように、ヒータ

一の火力を自動的に調整します。

異常ではありません。そのままお使 いください。

調理中、左右IHヒーターの 火力が自動的に下がったり、 火力が上げられないときがあ る。また、左右IHヒーター、 ラジエントヒーター、グリル

が使えないときがある。 調理中や電源スイッチを

切った後も運転音がする。

本体内部の温度を下げるために冷却 ファンが回っています。電源スイッ チを切っても最大 1 分間ファンが回 ります。(運転音の大きさは、IHヒ ーターの火力によって変わります。)

なべ底に約3mm以上のそりや変形 がある。

揚げ物は、そりや変形のない付属の天 ぷらなべを使ってください。

ふさいでいるものを取り除き、本体

が冷えてから使ってください。

なべ底やトッププレートに、汚れや 水、異物がこびりついている。

汚れや水、異物を取りのぞいてくだ さい。

油量検知

u2

揚げ物

なべ底検知

113

油量は約0.6リットル以上入ってい ますか。

揚げ物は、油量約0.6リットル以上 で調理してください。

E: E2-E9

本体内部に異常が起きていることが 考えられます。

電源スイッチを切り、本体が冷える まで(約30分)お待ちください。 以上の処置でも直らないときは、使 用を中止し、必ず専用ブレーカーを 切ってお買い上げの販売店にご連絡 ください。

店頭展示デモの解除のしかた

操作をすると、表示部と火力表示 ランプはつくが、ヒーターが動作 しない。(ヒーターが熱くならない) また、表示部に

〇 〇 〇 ○ 残り 分 左 中央 右 グリル タイマー

と表示される。

店頭展示デモになっています。

6 秒間押した場合、店頭展示デモに なります。

直し方

______ 店頭展示デモを解除します。

キーを6秒間押す。

/6秒間押した後、ピッと鳴って、 電源スイッチ「入」の表示に 残

また、電源プラグを抜くことでも解除できます。 ※店頭展示デモの状態は、電源スイッチを切っても 記憶しています。

以上をお調べになって、それでも不具合が あるときは使用を中止し、必ず専用ブレー カーを「切」にしてください。故障の状況 と表示部の英数字を、お買い上げの販売店 にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

IH クッキングヒーター 1. 品名

2. 形名 CS-G32320AB

※本体前面部をご覧ください。

3. お買い上げ日

- 故障の状況(できるだけ具体的に)
- 5. ご住所(付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日

お料理のページ

■IH ヒーターの火力調節のめやす

記載の火力や時間は、IH ヒーターに慣れていただくためのめやすです。 使い慣れてきましたら、お持ちのなべ等に合わせて、火力や時間を調節してください。

メニュ・	一例			火力設定のポイント						
	火力	1	2	3	4	5	6	7	8	
	(W)	120	300	500	750	1000	1500	2000	2500	
	肉じゃが				炒める					火力
煮る	かれいの煮つけ				煮る					煮る・蒸す・ゆでるときの 火力
W.O.	ポークカレー			煮込	炒める <u>^</u> む					(7)
	鶏肉と 野菜のスープ			煮込む	炒める					
	薄皮まんじゅう			(あんを)	煮詰める		蒸す			
蒸す	茶わん蒸し						蒸す			
	しゅうまい						蒸す			
ゆでる	カリフラワーの マリネ				ゆでる					
からめ	ほうれん草の からしあえ								ゆでる	
	ビーフステーキ				焼く					焼く・炒めるときの火力
焼く	ハンバーグ		息 焼く		表 焼く					・・・・・・ フライパンを予熱する火力 /※IHヒーターは、火力 \
	厚焼き卵				焼く					(「6」以下で予熱して) ください。
炒める	野菜炒め						炒める			ーーー 沸騰させるときの火力

- ●火力のめやすは三菱あっせんなべを使用した場合です。
- 材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力を調節してください。
- ●なべ、フライパンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。

計量カップ・スプーンの質量表(単位:g)

	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)		小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)
水・酒・酢	5	15	200	ケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	5	14	190
食 塩	5	15	210	こしょう	3	8	100
上白糖	3	9	110	からし粉	2	6	80
油・バター	4	13	180	牛 乳	6	17	210
薄 力 粉	3	8	100	生クリーム	5	15	200
強力粉	3	8	105	パン粉	1	4	45
ベーキングパウダー	3	10	135	粉チーズ	2	6	80
かたくり粉	3	9	110	ジャム	7	22	270

煮る・蒸す・ゆでる

肉じゃが

材料(4人分) 牛肉(小間切れ) ·200 g じゃがいも(乱切りにする)…中5個 にんじん(乱切りにする)………1本 玉ねぎ(くし形に切る)…… ----中1個 しらたき ·小1束 (下ゆでして1、2ヵ所切る) いんげん … ··10本 (筋を取り半分に切ってゆでる) サラダ油・ …大さじ2 酒 しょうゆ ··各大さじ3 (A) 砂糖 みりん 塩… ..カップ2

作り方

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」 で玉ねぎ、牛肉、にんじん、じゃがい も、しらたきの順に炒める。
- ②●に水カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちしたら肉のアクをすくい取る。(A)を加えて、火力「4」に落し、ふたをして約30分煮込む。タイマー(途中ときどきかき混ぜる。)いんげんをちらす。



かれいの煮つけ

材料(4人分)	1
かれい(切り身)4 切	
酒	
みりん	ı
水カップ1	ı
しょうゆカップ 1/2	ı
砂糖適宜	ı
しょうが(うす切りにする)1片	
	/

Library (a. 1. ())

作り方

- 1なべに酒とみりんを入れて、火力「6」 で一煮立ちしたら、水、しょうがを加える。沸騰したらかれいを入れる。
- 2約5~8分煮たら、しょうゆ、砂糖を加えて、火力「4」に落してさらに5分煮る。
- ※つやを出す場合は、盛り付けてうちわであおぐ。



ポークカレー

材料(4人分)
カレールー(市販品)150g
豚肉(小間切れ)200g
にんにく(みじん切りにする)1片
玉ねぎ (くし形に切る)中1個
にんじん (乱切りにする)1本
じゃがいも(一口大に切る)中2個
水カップ 4
塩少々
りんごジャム適宜
ケチャップ 〉各大さじ2
(サラダ油 「

作り方

- 1なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、玉ねぎ、豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、水カップ4を加えて火力「6」で一煮立ちさせ、火力「4」で煮込む。
- ②にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレールー、りんごジャム、ケチャップを加えてよく溶かし、火力「3」で約10分煮込む。 タイマー(途中ときどきかき混ぜる。)

最後、塩で味を整える。



⚠警告

●みそ汁やだし汁、カレーなど、沈殿したり粘性のある調理物を加熱するときは、かきまぜながら行う。 突然沸騰して飛び散ることがあります。 (やけどの原因。)

注意

●長時間タイマーを使うときは、ふきこぼれや焦げ付きにご注意ください。

鶏肉と野菜のスープ

材料(4人分) 鶏ひき肉 ·200g にんにく ·· 1片 にんじん ··50g 玉ねぎ ·1/2個 (みじん切りにする) キャベツ ·100g ピーマン .各2個 トマト …2個 固形スープの素 ..カップ4 ローリエ ·1枚 …大さじ3 オリーブ油 ..各少々 こしょう

作り方

〔下ごしらえをする〕

● トマトは沸騰した湯にさっと通し、冷水 に取って皮をむく。半分に切って種を取 り、みじん切りにする。

〔調理をする〕

- 1なべにオリーブ油を入れて、火力「4」でにんにく、にんじん、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを炒め、さらに鶏ひき肉を加えてほぐしながら炒める。
- ②① に下ごしらえしたトマトと水カップ4、固形スープの素、ローリエを加える。沸騰したら火力「3」に落として約20分煮込み、塩、こしょうで味を整える。 タイマー

薄皮まんじゅう

材料(4人分)(12個分) ねりあん さらしあん ·100g (A) 付糖 ··200g ・カップヿ゙ し水: 塩. .少々 シロップ 砂糖 ··50g 埶湜 ·50mL (C) 葶力粉 薄力粉 \ 合わせて ·······100g ベーキングパウダー ∫ ふるう ···小さじ 1 パラフィン紙(4cm×4cm) -----12枚 水 (蒸し器用) ・カップ3 薄力粉 (生地の取り扱い用) …適宜

ポイント

生地は大変やわらかいので、手に たっぷりと薄力粉をつける

作り方

〔あんをつくる〕

- ●なべに(A)を入れ、火力「4」で混ぜ合わせる。沸騰したら火力「3」に落として塩を加えて煮る。
- 28~10分煮詰めて、冷ましてから12 等分にする。

〔シロップをつくる〕

3ボールに(B)を入れてよく混ぜて冷ます。

〔生地をつくる〕

- 4 (C) を3のボールに加え、ゴムベラで切るようにさっくりと混ぜる。
- **54** の生地の表面にたっぷりと薄力粉をふりかけ、棒状にのばして12等分に切り分ける。
- **6**手に薄力粉をつけ、手の平で生地を薄くのばしてあんを包み、合わせ目を下にして パラフィン紙におく。

(瑟す)

●蒸し器に水カップ3を入れ、まんじゅうを並べて火力 6」で約10分蒸す。タイマー

茶わん蒸し

材料(4人分) 鶏ささみ肉 しいたけ (うす切りにする) ---2枚 芝えび(殻をむき、背わたを取る) …4尾 だし汁 ·カップ1 しょうゆ (下煮用) ・大さじ1 酒 ·大さじ1 ぎんなん …12粒 かまぼこ ..4枚 三つ葉 (3cm に切る) . 4 本 ゆず皮(千切り)・ ·適宜 〔卵汁〕 .. 3 個 だし汁 ·カップ2 ·大さじ1 酒 ...少々 ・カップ3 水(蒸し器用)

作り方

〔下ごしらえをする〕

- 鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに切る。
- なべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒を入れて煮立ったら、鶏ささみ肉、芝えび、しいたけをさっと下煮しておく。(*)

〔卵汁をつくる〕

- ●だし汁と(*)の煮汁を合わせてこし、 なべに入れて煮立たせ、酒、塩を加える。
- これを2.5カップ分用意する。(40℃くらいになるまであら熱をとっておく。)
- ❷ボールに卵を割りほぐし、❶のだし汁を少しづつ加えて混ぜ、こす。

〔蒸す〕

- ●器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、かまぼこ、ぎんなんを入れ、卵汁を器の8分目まで加えてふたをする。
- 4蒸し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力「6」で8~10分蒸す。 タイマー
- ⑤蒸し上がったら、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふたをして蒸らす。

しゅうまい

材料(4人分)〈28個分〉 豚ひき肉・ ·200 g 長ねぎ (みじん切りにする) ·······1 本 干ししいたけい ·4枚 しょうが(おろし汁) …小さじ1 ごま油 小さじ2 しょうゆ・ ·大さじ1 片栗粉 小さじ2 塩 ..各少々 こしょう むきえび ·200 g しゅうまいの皮 ···28枚 グリンピース …適宜 水 (蒸し器用) ·カップ3

作り方

〔下ごしらえをする〕

●干ししいたけは水でもどしてみじん切りにする。

むきえびは14尾を残して細かくきざむ。

〔たねをつくる〕

- ●ボールに(A)ときざんだむきえびを入れてよくかき混ぜ、約30分なじませる。
- ②① をしゅうまいの皮で包む。 (人差し指と親指で丸を作り、その上に しゅうまいの皮をのせて、たねをのせ て形を整え、残しておいたえびとグリ ンピースをのせる。)(各 14 個分)

[蒸す]

③蒸し器に水カップ3を入れ、蒸し板を入れ、その上に濡れぶきんをしいてしゅうまいを並べる。ふたをして火力「6」で約15分蒸す。タイマー



カリフラワーのマリネ

作り

- ●なべに(A)を入れて、火力「6」で一 煮立ちさせて甘酢を作る。
- ②なべに米のとぎ汁カップ3を入れ、火力「8」で沸騰させる。塩を加えて火力を「4」に落とし、カリフラワーを約3分ゆでる。
- ❸ざるに上げて水気を切り、甘酢に1時間つける。



ほうれん草のからしあえ

材料(4人分)
ほうれん草 (洗う)2束 (300g)
∫ からし小さじ1
(A) { だし汁 ·······カップ 1/2
│
水カップ2

作り方

- ●1なべに水カップ2を入れて、火力 [8] で沸騰させる。ほうれん草を手早くゆ でて冷水にさらし、水気を切り、食べ やすい大きさに切る。
- ②ボールに(A)を合わせて味を整え、 ほうれん草をあえる。



炒め物のコツ

- ■フライパン等に余裕を持たせた量で調理してください。 (材料がよく動き、焦げ付きにくく、調味料もまんべんなくからむ。)
- ■焦げつきそうなときは、フライパン等をIHヒーターから離して火加減してください。



お願い

炒め物など少量の油を入れて予熱する場合は、火力を弱めにして加熱しすぎないようにご注意ください。

(油の温度が急激に上がり、) 発煙・発火の原因。

ビーフステーキ

作り方

作り方

- ※焼き加減はミディアム程度です。
- ●牛ひれ肉をかるくたたいて柔らかくし、 塩、こしょうをする。
- ②フライパンにサラダ油とにんにくを入れて、火力「4」で約1分温めたら、 牛ひれ肉を入れ、ほどよく色付くまで 焼く。裏返してふたをして約2分焼く。



お好みの付け合わせを用意しておく。

ハンバーグ

材料(4人分) 合びき肉 ..300 g パン粉・ ·カップĺ 卵 ----1個 ナツメグ ·少々 塩 ·小さじ1 こしょう …少々 玉ねぎ (みじん切りにする)………中1個 サラダ油・ …適量 [ソース] ケチャップ ·各適量 ソース 〔付け合せ例〕 ミックスベジタブルのソテー、クレソン

お好みの付け合わせを用意しておく。

(たねをつくる)

- ●フライパンにサラダ油を入れ、火力 [6] で約30秒温めたら玉ねぎを炒める。
- ②ボールに ●の玉ねぎと(A)を入れてよくねり、にぎっても割れないようなら、4等分にして小判形にする。

〔焼く〕

③フライパンにサラダ油を入れて、火力 「4」で約1分温めたら②を入れ、表面 がほどよく色付くまで焼く。裏返して 火力「2」に落とし、ふたをして約7 ~8分蒸し焼きにする。 ダイマー



厚焼き卵

作り方

〔卵汁を作る〕

● ボールに卵を割りほぐし、(A) を加えてよく混ぜる。

〔焼く〕

- IH ヒーター用の卵焼き器にサラダ油を 入れて、火力「4」で約1分温める。
- ②おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面がとろりとしたら、奥側から手前に折り返す。
- ※卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
- ③卵焼き器のあいたところにサラダ油をしき、卵を奥側にずらして卵汁を入れて②を 3~4回くり返す。
- ※最後は玉子焼き器の壁面を利用して形を整える。

野菜炒め

材料(4人分) 豚肉(小間切れ) ·100g にんにく (スライスにする) - 1 片 にんじん (たんざく切りにする) ……1/3本 きくらげ .. 5 枚 玉ねぎ (うす切りにする) ··1/2個 たけのこの水煮(たんざく切りにする) ..50g キャベツ(大きめのたんざく切りにする) ·100g もやし… · 1 袋 ピーマン (たんざく切りにする) …1個 ごま油 各少々

作り方

(下ごしらえをする)

●きくらげはぬるま湯でもどし、食べやすい大きさに切る。

〔炒める〕

·適量

- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力 「6」で約30秒温めたら、にんにく、 にんじん、豚肉、きくらげ、玉ねぎ、た けのこ、キャベツ、もやし、ピーマンの 順に加えて炒める。
- ②塩、こしょうで味を整え、仕上げにごま油で風味づけをする。



何属品焼きあみの使いかた

●付属品の焼きあみは、中央ヒーター(ラジエントヒーター)との組み合わせで、IH ヒーターではできない「あぶる」といった遠火感覚の調理の時に使います。平らなトッププレートの上での使用は安定感があり、焼きあみの下に落ちてこびりついた汚れもお手入れしやすいのが特徴です。 調理中も目が届き、こまめに焼き具合を確認できますので、いろいろな場面でご活用ください。

調理例

こしょう

サラダ油

トースト

焼きあみをセットして食パンをのせる



 火
 力
 「3」~ [4]

 焼き時間
 様子を見ながらあぶる

⚠注意

調理中・調理後は焼きあみが熱くなっているので注意する (高温のためにやけどの原因。)

お知らせ

- 焼きあみの上にアルミホイルを敷いてその上で調理すると、アルミホイルが熱を反射させてしまうので、火力不足になり調理に時間がかかります。
- ●汁やタレがたれるものを焼くと、トッププレートを著しく汚します。 それにより、トッププレートが変色することがあります。(機器の性能に問題はありません。)特にしょうゆやソースが含まれているものが焼きつくと、トッププレートが変色しますのでご注意ください。

38

揚げ物調理中はそばを離れない 火災の原因。



付属の天ぷらなべを使う 底が変形していない平らななべを使う IH ヒーターの揚げ物キーを使う 火災の原因。



ラジエントヒーターで揚げ物調理を しない 火災の原因。



油の量は約0.6 リットル(約500g)未満では調理しない 火災の原因。




付属の天ぷらなべは IH ヒーターの中央に置く 火災の原因。



■揚げ物調理の温度調節のめやす

※付属の天ぷらなべで油約 0.9 リットル(約800g)を加熱した ときのめやす温度です。



- IH ヒーターの揚げ物キーを使って ください。
- ●油の量は約0.9 リットル(約800g) がめやすです。
- ●詳しくはP.16、17をご覧ください。

揚げ物のコツ

- ■新しい油を使ってください。
- ■油の温度は材料に合わせて決めてください。
- 1回に揚げる量は、控えめにしてください。(油の表面積の 1/2 程度がめやす)
- ■でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、衣のまわりの泡が小さくなった ときです。

油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水分をふき取ってください。

特にしいたけやピーマンなど! (水分が残っていると油がはねることがあります。)



いかやゆで卵などは揚げすぎないでください。

● 長時間揚げると破裂!

/特にけんさきいかや、するめいか・コロッケ・ 中が空洞の野菜などは注意

調理後、なべの中に調理物の上げ忘れがないか、 常に確認を!



衣や生地づくりは

40

- 天ぷら衣は固すぎないように!
- 水分の多い材料は、必ず薄力粉を薄くまぶしてから 衣をつけて!
- ●ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや 砂糖を入れて!



特に下ごしらえの必要な材料

えび

尾の先を切って水分を出す





水気をふき取り、竹串またはようじで 穴をあける



いか

皮をむき水分をふき取り、 切り目を入れる



材料(4人分) 車えび … 8尾 ほたて貝 ·カップ1 (半分にそぎ切りにする) ⋯2個 塩 まいたけ(小房にほぐしたもの) …… ₩4房 みょうが(半分に切る) --2個 ·カップ 1.5 かぼちゃ(くし形に切ったもの) ⋯4枚 だし汁 三つ葉(2本束にして結ぶ)… しょうゆ50mL ---8本 (A) ..大さじ1 揚げ油 ……約0.9 リットル (約800g) みりん 砂糖 小さじ1 [天ぷら衣] 大根おろし ·各適宜 ·130g しょうが 薄力粉…

作り方

(天つゆをつくる)

● (A) を合わせてひと煮立ちさせる。

〔天ぷらの下ごしらえをする〕

●車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反ら ないように腹側に数ヵ所浅い切り目を入れる。

〔衣をつくる〕

ボールに卵、水、塩を入れてよく混ぜ、薄力 粉を加えてさっくりと混ぜる。

〔揚げる〕

- ●材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
- 2付属の天ぷらなべに油を入れて、「揚げ物」キー を押して、温度を設定する。(※左ページ参照)
- 3設定温度になったら野菜・ほたて貝・えびの 順に衣を付けて揚げる。

ミックスフライ

レモン (くし形に切ったもの)・ 材料(4人分) パセリ ·適量 大正えび … グリーンアスパラ (半分に切る)…… [タルタルソース] じゃがいも マヨネーズ… ·カップ1 (皮をむいてうすく切ったもの) ゆで卵 かぼちゃ(くし形に切ったもの) …1/4個 玉ねぎ 各少々 きゅうりのピクルス ...1本 こしょう パセリ (みじん切り)… 小さじ1 薄力粉 レモン汁… ·1/2個分 …2個 塩(塩もみ用) …少々 ··カップ3 揚げ油 ·····約0.9リットル(約800g)

〔タルタルソースを作る〕

●玉ねぎはみじん切りにして塩もみし、ふきん に包み、水洗いしてきつくしぼる。

作り方

- 2 ゆで卵、きゅうりのピクルスをみじん切りにする。
- 3ボールに 1と2とパセリ、マヨネーズを入れて よく混ぜ、レモンをしぼって味を整える。

〔揚げ物の下ごしらえをする〕

●大正えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反 らないように腹側に数ヵ所浅い切り目を入れ る。

〔調理をする〕

- ●具材に塩、こしょうをして、薄力粉、卵、 パン粉の順につける。
- 2付属の天ぷらなべに油を入れて、「揚げ物」 キー を押して、温度を設定する。(※左ページ参照)
- 3設定温度になったら揚げる。



グリル〔自動〕

使用中は本体から離れない 調理物が発火して火災の原因。



必要以上に加熱しない 加熱しすぎると発火の原因。



調理物が発煙・発火した場合は すぐに電源スイッチを切り、 次の手順で消火する

①電源スイッチを切る ②吸・排気カバー全体をぬれたタオル

で**ふさぐ** ※このときグリル扉の 周囲から煙が出ます。



グリル受け皿に水は入れない

グリル庫内に水がこぼれた場合、本体 内部に水が入って本体故障の原因。



使用後は必ずお手入れする

グリル受け皿やグリルあみ等 についた油分は残さず洗い落とす

続けて焼くときは、グリル受け皿に たまった油を捨て、汚れをきれいに 落としてから次を焼く

グリル受け皿等に調理くずや油分が残ったまま 調理すると発煙・発火の原因。

■自動調理メニューと焼き時間のめやす

自動調理		魚の種類	焼き時間のめやす					
メニュー		各自動調理メニュー なる魚です。	調理例	一尾(切)あたり	焼き色	数量	時間	
姿焼	生魚 <u>さんま</u> あじ いわし		さんま あじ	約 160g 約 120g	中中	5尾 3尾	約 18分 約 18分	
切身	切身	さけ さば ぶり	さけ	約80g	中	4切	約15分	
<u> </u>	干物	あじの開き さんまの開き かれいの一夜干し	あじの開き	約 100g	中	2枚	約13分	
小魚		ししゃも めざし	ししゃも	約 20g	中	10尾	約15分	
つけ焼	つけ焼き西京漬け	ぶり さわら	ぶりの つけ焼き	約 75g	中	4切	約15分	
プリ 統	みそ漬け	さば まぐろ	さわらの 西京漬け	約75g	中	4切	約15分	

■自動調理メニューの焼き色について

食材の状態(季節・鮮度・脂ののりなど)で、焼け具合が変わります。

焼き色がつきにくいもの

- ●水分の多い魚
- ●皮が銀色っぽく、光沢があるもの (熱を反射しやすいので焼き色がつきにくい)

焼き色がうすいときは 手動で追加焼きしてください。

焼き色がつきやすいもの

- ●脂ののりがよいもの
- ●塩焼き・一塩ものは、塩分濃度が高いもの
- ●つけ焼きで、つける時間が長いもの・味の濃いもの

小さめの魚を焼くとき

●尾などうすい部分が焦げやすい

一尾(枚・切)など少量を焼くとき

●焦げやすくなるので、焼き加減 (焼き色) 調節で「うすめ」 に設定してください。(焼き加減 (焼き色) 調節 ➡ P. 21)

焼くときのコツ

- ■自動調理で上手に焼き上げるために、
- ●冷凍の魚を焼くときは、完全に解凍してから焼く。
- ●種類の違う魚をいっしょに焼かない。
- ■厚みのあるものは、厚さ4cm以下にしてください。 グリルあみからはみ出るものは半分に切ってください。
- ■焼くと反り返るものは切れ目を入れたり、 串を通してヒーターに触れないようにしてください。





両面に切り込みを入れる ぬうように串をさす

お願い

つけ焼きは、たれをよく切ってからグリルあみにのせる。

(ヒーターにたれがつくと、たれの塩分により)

■塩焼きは焼く20~30分前に塩をふっておく。 (川魚は焼く直前に塩をふる)

〔見ばえよく焼くには〕

●尾・ヒレに塩をまぶす(化粧塩)。またはアルミホイルを巻く。







火が通りやすい

形くずれせず、 アルミホイル

こげにくい

グリル調理後、庫内に長時間調理物を放置 すると、庫内のにおいが調理物に移ること があります。

お知らせ

さんまの塩焼き

材料(4人分) さんま ·4尾 ..少々 大根おろし ·各適宜 かぼす

ヒーターの寿命を縮める原因。

アルミホイルをしくと お手入れが簡単です。

作り方

- むんまはきれいに洗って水気をとり、 塩をふる。
- ②グリル受け皿にアルミホイルをしく。 / アルミホイルのセットのしかた ` \ **⇒** P.20「準備」
- ③グリルあみに、さんまの頭を左、腹を 手前にして並べ、「自動」キーを押して 「姿焼き」を選び焼く。

※焼き不足の場合は手動で追加焼きする。



ぶりのつけ焼き

材料(4人分) ぶり切り身(75g) ・4 切れ 〔筆しょうがの甘酢漬け〕 ・大さじ4 筆しょうが 4本 しょうゆ… 酒· ·大さじ1 ·大さじ3 (A) みりん …大さじ3 砂糖 小さじ 2 砂糖 …大さじ2 ..少々 しょうが (うす切りにする) …3~4枚

アルミホイルをしくとお手入れが簡単です。



作り方

(筆しょうがの甘酢漬けをつくる)

- ●筆しょうがは根の部分の形を整えて、くきの部分を8cm 程度に切る。
- ②ボールに酢、砂糖、塩を入れて甘酢を作る。
- 3なべに水カップ2を入れて沸かし、筆しょうがをさっとゆ でて、2の甘酢に約30分つけておく。

(ぶりのつけ焼きをつくる)

- 小ぶりの切身は厚みのあるものを用意する。
- ②ボールに(A)を合わせて、ぶりを30分間つけておく。
- 3グリル受け皿にアルミホイルをしく。 (アルミホイルのセットのしかた ⇒P.20 「準備」)
- ④ぶりを並べ、「自動」キーを押して「つけ焼き」を選び焼く。 ※焼き不足の場合は手動で追加焼きする。


42

■グリル火力のめやす

			ا المال المال				
			火力のぬ	かり			
メニュー	弱	弱中		強		ポイント	
			上ヒーター 下ヒーター			900W 800W	
ピザ							●調理中、ときどき器
ほうれん草のキッシュ							や調理物を回すと、 焼きむらが少なく上
ミートローフ							手に焼けます。
チキンマカロニグラタン							
スウィートポテト							
ジャンボ・アップル・マフィン							

■グリル庫内の大きさ

幅31cm×奥行24cm×高さ5.5cm まで入ります。



●キッシュ皿なら直径26cmまで入ります。



ザ 〈パイ皿で簡単!〉

材料(直径23cmのパイ皿1枚分)

	6 強力粉	·····120g
	ドライイースト…	小さじ1弱
	(予備発酵のいらな	まいもの)
(A)	バター	10g
		小さじ1
	塩	小さじ 1/4
	ぬるま湯(40℃)	70mL
玉松	aぎ(うす切り)	1/4個
ピー	-マン(輪切り)	1/2個
マッ	シュルーム(スライ	′ス)小1/2缶
ベー	-コン(1cm幅に切	る)2枚
	ラミソーセージ	
(う	す切りにしたもの)・	8枚
オリ	リーブ(スライス)…	2個分
	´ュラルチーズ ········	
ピサ	デソース (市販品)····	大さじ3
バケ	ィー(パイ皿にぬる) ィー(ボールにぬる) ィー(ボールにぬる)	夕流点
バケ	ィー (ボールにぬる)	子合過且

〔生地を作る〕

- サボールに(A)を入れてよくこねる。
- 2生地をひとまとめにし、ボールからはが れるようになったら、こねやすいように まな板などの上に移し約20分こねる。 (表面がなめらかになり、生地を伸ばし て指が透けて見えるようになったらで き上がり。) 生地を丸くまとめる。
- ③バターをうすくぬったボールに生地を パイ皿のかわりにグリルあみの上に 入れ、ラップをかけて約1時間おいて 発酵させる。(生地が2~2.5倍にふ くらむ。)



アルミホイルをしいてもよい。

4発酵した生地をかるく押してガス抜きをして、約10分冷蔵庫で休ませる。

〔具をのせて焼く〕

⑤パイ皿にバターをぬり、パイ皿にそって生地を丸く伸ばす。その上にピザソース をぬり、具を並べてチーズをちらす。

作り方

⑤グリルあみに⑤のピザをパイ皿ごとのせ、「グリル」「手動」の火力「強」で7~ 8分焼く。タイマー

ほうれん草のキッシュ 〈キッシュ皿で簡単!〉



作り方

1ボールにクラッカーを入れて細かくつ ぶし、バターと卵を加えて手でもむよ うに混ぜる。

これを、バターをぬったキッシュ皿の 底にしきつめ、押し付けて固定する。

- ②別のボールに (A) を合わせ、よくまぜる。
- 3火力 [6] でフライパンを約30秒温め たら、ベーコンを炒め、ほうれん草を 加えてかるくこしょうをふる。



4 1 で用意したキッシュ皿に、 3を入れ、2の卵汁を加えたらチーズを散らし、 「グリル」「手動」の火力「中」(中央)で 10~14分焼く。 タイマー ※ときどきキッシュ皿を回してください。

ミートローフ〈卵豆腐型で簡単!〉

材料(4人分) 合びき肉 ··300g 玉ねぎ (みじん切りにする) ..中1個 パン粉 ∵カップ1 ミックスベジタブル ……カップ 1/2 レーズン (細かくきざむ) ……大さじ1 ケチャップ …大さじ2 ナツメグ ..少々 ·小さじ1 塩 こしょう ..少々 サラダ油 各適量 サラダ油 (型にぬる)

お好みの付け合わせを用意しておく。

作り方

- ①フライパンにサラダ油を入れ、火力「6」 で約30秒温めたら玉ねぎを炒める。
- ②ボールに合びき肉と (A) を入れ てよくねる。にぎっても割れないよう なら、ひとまとめにする。
- ③卵豆腐型にうすくサラダ油をぬり、 を入れ表面をたいらにし、中央部分を 少しくぼませる。「グリル」「手動」の 火力「中」(中央)で18~20分焼く。

タイマー



卵豆腐型のかわりにアルミホイルで型を つくってもよい。

チキンマカロニグラタン 〈キッシュ皿で簡単!〉

材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分) マカロニ (ゆでて油をからめる)100g ·各50g 薄力粉 玉ねぎ(うす切りにする) にんにく (みじん切りにする) カップ1.5 ローリエー ······· 1 枚 ··カップ 1 鶏がらスープ. 鶏肉(一口大に切る) ·100g マッシュルーム (スライス) ·小1岳 畑 こしょう パン粉 各少々 各大さじ2 ·適量 ·谪官

作り方

- なべに、にんにく、玉ねぎ、バター、鶏肉、 マッシュルームを入れて火力「6」で炒 め、薄力粉を加えてさらに炒める。
- 21に牛乳、鶏がらスープを少しずつ加え、 よく混ぜる。ローリエを加え火力 [3] でかき混ぜながら約10分煮こみ、塩、 こしょうで味を整えたら、マカロニとあ
- 3キッシュ皿にバターをぬり、2を入れる。 パン粉、粉チーズをふり、「グリル」「手動」の火力「中」(中央)で 10分焼く。 タイマー 焼きあがったらパセリをふる。

スウィートポテト〈アルミカップで簡単!〉

材料(約12個分) さつまいも (皮をむいたもの)…… ··500g 「バター(溶かす) ··30g 牛乳 (A) < 各大さじ5 牛クリーム 砂糖 ··60g バニラエッセンス ..少々

作り方 1)さつまいもは厚めに皮をむき、3cmの

- 輪切りにしてゆでて、あたたかいうち に水気を切って裏ごしする。
- ②①と(A)を合わせて、なめらかになるま でねる。
- 32をしぼり袋に入れて、アルミ型にし ぼり出す。
- 4「グリル」「手動」の火力「中」(中央)で 10分焼く。 タイマー



ジャンボ・アップル・マフィン 〈キッシュ皿で簡単!〉

材料(直径 26cm のキッシュ皿 1 枚分)
卵1 個
牛乳 ······100mL
ホットケーキミックス ······200g
りんご1個
シナモン シュガーパウダー
シュガーパウダー J
バター(溶かす)50g
砂糖······60g
バター(型にぬる) 薄力粉(型にふる) 薄力粉(型にふる)
(薄力粉(型にふる)」 ~=

作り方

- ●りんごは皮をむき、芯を抜いて 1cmの 角切りにする。
- ②ボールに卵を割りほぐし、砂糖、牛乳、 ホットケーキミックス、溶かしバター、 りんごを加えてさっくりと合わせる。
- 3キッシュ皿にうすくバターをぬり、薄力 粉をかるくふる。(型から取り出しやす くするため。)生地を入れて表面をたい らにする。



- ④「グリル」「手動」の火力「弱」で18~25分焼く。 焼きあがったら、シナモン、シュガーパウダーをふる。
- ※タイマーをセットしないと、加熱を始めてから20分で切り忘れ防止機能がはたら いて自動的に停止します。

お料理ノ

保証とアフターサービス

■保証書 (別添付)

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年です

■オール電化延長保証制度

有料にて保証期間を延長する制度もございます。 (ご加入期間は製品の購入日から3ヶ月以内とさせていただきます)資料のご請求や詳細は、フリーダイヤル0120-867-789 三菱電機延長保証申込受付センターへお問い合せください。(受付時間:平日午前9時~午後5時30分、年末年始及び所定の休業日を除く)

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このIH クッキングヒーターの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・

ご相談窓口」(別紙一覧表)にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(P.32、33)にしたがってお調べください。なお不具合があるときは、必ず専用回路のブレーカーを「切」にしてからお買上げの販売店にご連絡ください。

◎保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書の 規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

◎保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

◎修理料金は

技術料 + 部品代(+出張料金) などで構成されています。

◎修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

■廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

仕 様

電				源	単相 200V(50-60Hz 共用)
消	費		電	力	4000W
	右 I	H Ł	ー タ	_	2500W
	左 I	H Ł	ー タ	_	2500W
	ラジニ	エント	ヒータ	<i>'</i> —	1200W
	グリル	(シーフ	ズヒータ	—)	上ヒーター 1200W 下ヒーター 800W
本	体	大	き	さ	幅599×奥行557×高さ231(mm)
大グ きリ さル	庫	内	寸	法	幅 333×奥行 296×高さ 107(mm) グリルあみから上ヒーターまでの高さ 最大 60(mm)
さル	グリ	ルぁ	み寸	法	幅310×奥行245(mm)
質		量	(重さ	(7	約21 kg
ヒ	ー タ	一 切	り替	え	中央ヒーターとグリルの切り替え
電	源		_	ド	2.0 ㎜ 3芯 キャブタイヤケーブル
電	源	プ	ラ	グ	2極 接地極付 250V 20A

メモ	
	—
	_
	_
	_
	_ ,

愛情点検

こ の よ う な 症 状 は ありませんか

長年ご使用の場合は点検をぜひ!

は点検をぜひ! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品劣化し、故障 したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- ■コゲくさい臭いがする。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- トッププレートにヒビが発生した。
- ●冷却ファンが回らなくなった。
- その他の異常・故障がある。



ご使用 中 止 故障や事故防止のため、専用ブレーカーを「切」にしてから 必ず販売店にご相談 ください。

★三菱電機株式会社
★三菱電機ホーム機器株式会社


〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

U

特長

IH(電磁誘導加熱)とは

トッププレートの下の磁力発生用コイルに電流が流れると 磁力線が発生し、その磁力線によってなべ底にうず電流が 発生します。そのうず電流となべ底との電気抵抗によって なべ底自体が発熱します。



安全機能について

すべてのヒーターに対応

■切り忘れ防止自動停止機能

切り忘れても最終操作後から約45分が過ぎると、ブザー が鳴り自動的にヒーターが切れます。 (グリルは加熱がスタートしてから約20分後。)

■チャイルドロック機能

チャイルドロックを設定すると、すべてのヒーターが使え なくなります。

IHヒーター・ラジエントヒーターに対応

■高温注意ランプ表示

トッププレートが熱い間は高温注意表示をします。 ※各ヒーターの火力表示ランプの中央(2つ)が赤く点灯 します。

IHヒーターに対応

■なべなし自動停止機能

なべを置かなかったり、はずしたままにすると、約1分後 に自動的にヒーターが切れます。

■温度過昇防止機能

なべ底が高温になり過ぎると、自動的に火力をコントロール します。

(特に炒め物などの予熱時などにはたらくことがあります。)

- ※温度が下がると自動的に加熱し始めます。
- ※空焼きなどの異常時には加熱を停止します。

ラジエントヒーターに対応

■ラジエントロック機能

ラジエントヒーターだけを使えないようにロックします。

左IHヒーター 2500W

揚げ物機能 油温度調節機能で設定温度にすばやく復帰 します。

揚げ物がカラッとおいしく揚がります。


タイマー 1分~5時間までセットできます。 ※揚げ物機能には使えません。

※火力によって設定できる時間が 異なります。

ラジエントヒーター 1200W

IHヒーターで使えないなべが使えます。 また、付属の焼きあみを使えば、「あぶる」調理が できます。

1分~5時間までセットできます。 ※火力によって設定できる時間が 異なります。



ワイドグリル)(両面焼き)2000W

大きな庫内は、幅31cm、奥行き24cm、最大高さ6cm まで入ります。

水をはらないので、魚をこんがり焼き上げます。また、パ イ皿・キッシュ皿などを使えばオーブン感覚でメニューの 幅が広がります。

「姿焼」「切身」「小魚」「つけ焼き」から メニューを選ぶと自動で焼きます。 ※手動で焼くこともできます。

1分~25分までセットできます。 ※自動焼きには使えません。

右IHヒーター 2500W

揚げ物機能 油温度調節機能で設定温度にすばやく復帰

揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

タイマー 1分~5時間までセットできます。 ※揚げ物機能には使えません。 ※火力によって設定できる時間が

異なります。

この取扱説明書では次のように表します。

●表示ランプの点灯は···················

●表示ランプの色は……… 赤: ■ 消灯: □

お料理のページ

●お手入れ

もくじ

●安全のために必ずお守りください……4

●操作部のなまえとはたらき······8

●ご使用の前に ························11

●使えるなべ・使えないなべ ……12

左右IHヒーター

●揚げ物調理をする ·····16

●グリルで焼く <u>両面自動調理 ………20</u> ●グリルで焼く 両面手動調理 ………22

便利な機能 ●タイマーを使う ·······2/2

〈チャイルドロック・ラジエントロック〉 …26

◆ 〈トッププレート・本体〉 ……28

• 〈グリル〉 ………30

●故障かな?と思ったら ······32

●保証とアフターサービス ………46

●什様 ………46

●〔安全機能〕 ロックをする

中央ヒーター(ラジエントヒーター) ▶中央ヒーターの使い方 …………18 グリル

	·
ΙIΗ	ヒーターの火力調節のめやす34
きる ・	・菽す・ゆでろ】

肉じゃが/かれいの煮つけ/ポークカレー 鶏肉と野菜のスープ/薄皮まんじゅう/茶わん蒸し 36 しゅうまい/カリフラワーのマリネ 37 ほうれん草のからしあえ 【焼く・炒める】

ビーフステーキ/ハンバーグ 厚焼き卵/野菜炒め/付属品|焼きあみの使いかた

■揚げ物調理の温度調節のめやす ……40 天ぷら/ミックスフライ

■グリル〔自動〕……42 さんまの塩焼き/ぶりのつけ焼き

■グリル〔手動〕の火力のめやす ……44 ピザ/ほうれん草のキッシュ ミートローフ/チキンマカロニグラタン/ スウィートポテト/ジャンボ・アップル・マフィン

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。





接触禁止



水かけ禁止





指示にしたがう

⚠警告

分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因。

修理は販売店またはお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。



分解禁止

子供など取り扱いに不慣れな方だけで 使わせたり、幼児に触れさせたりしない

感電・けが・やけどの原因。

※使用後は、触れたりあたらないようにグリル扉を閉 める。






本体に水をかけない


漏雷・ショート・火災・感雷の原因。





吸気口、排気口やすき間に、ピンや針金 などの金属類や異物を入れない 吸気口、排気口に指を入れない 火災・感電・けがの原因。





突然沸騰して飛び散ることがあります。 やけどの原因。





炒め物と焼き物をするときは、次のことを 必ず守る

- ・そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) 少量の油を使うため、油温が急激に上がり 発煙・発火の原因



可燃物を近づけない

火災・やけどの原因。

※新聞・雑誌・ふきんなど燃えやすいものを トッププレートの上や吸気口・排気口の上 に置かない。



トッププレートの上に、缶詰、アルミホイル、 ボンベおよびカセットコンロやその他の 電気製品などを置かない

誤って加熱した場合、火災・爆発・やけど などの原因。



ラジエントヒーターの上になべ・焼きあみ 以外の物を置かない

火災の原因。





使用後は電源スイッチを「切」にする

火災の原因。

※長期不在のときは、ブレーカーを「切」にする。



スイッチを「切」にする

高温注意ランプ表示が点灯中はトッププレート、 その周辺の金属部に触れない

高温のためにやけどの原因。

※高温注意ランプ表示が消えてもすぐには触らない。 ※本体周辺(キッチン天板部分)が温かくなるので、 生鮮食品等を長時間置かない

(鮮度が落ちることがある。)





揚げ物調理について

揚げ物をするときは、 次のことを必ず守る



●揚げ物調理中はそばを離れない




- ●付属の天ぷらなべを使う
- ●なべ底がそったり変形しているもの は使わない
- ※なべ底のそりは 0.5mm 以下のものを使う



●油の量は約0.6 リットル(約500g) 未満では調理しない

約0.6リットルのめやす



- ●なべは加熱部の中央に置く
- IH ヒーターの揚げ物キーを使う

火災の原因。

トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと過熱 や異常動作・感電の原因。

※このような場合は、ただちに使用をやめ、 専用回路のブレーカーを「切」にして 修理を依頼する。



/トッププレートはガラス製です。上にのっ\ たり、物を落としたりしないでください。 また、傷をつけると割れの原因になります。

安全のために必ずお守りください

(つづき)

注意

本体前方に物を置かない

火災の原因。



IHヒーターでアルミ製容器(うどん等が 入った簡易なべ)を加熱しない

容器が赤熱したり、穴があいてやけどの原因。

ラジエントヒーターの上に直接食材を のせて焼かない

発火・異常動作の原因。



なべなどの下に紙などを敷かない

なべの熱で紙がこげるなどの原因。



IHヒーターの上に下記の物を置いたまま 通電しない

- ・吸・排気カバー・スプーンなどの金属製小物
- ・グリル受け皿

加熱してやけどの原因。



空だきをしたり、加熱しすぎない

なべの温度が上がり、やけどや調理物の発火の原因。 なべのそり、変形、トッププレートの 破損の原因。

なべを不安定な状態で使用しない

トッププレートのふちに乗り上げた状態で 使うと、本体損傷や落下などにより、けが・ やけどの原因。



水をかけたり、火気を近づけたり しない。

感電・漏電の原因。



排気口や吸気口をふさいだり、排気口付近 に手、顔、なべの取っ手を近づけない

本体内部が加熱して火災・やけどの原因。



調理以外の目的で使用しない

火災の原因。



心臓用ペースメーカーをお使いの方が、 本製品をご使用される場合は、心臓用 ペースメーカーの取扱説明書および 担当医師の指示に従う

本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがある。



医師と相談

使用中・使用後しばらくはグリル扉と その周辺の金属部やなべに触れない

高温のためにやけどの原因。

※なお、高温注意ランプ表示はトッププレ ートのヒーター部用のため、グリル扉と その周辺の金属部やなべが高温の場合で も点灯はしないので注意する。



接触禁止

アルミ製レトルトパックなど、なべ以外の ものを加熱しない

破裂してけがをしたり赤熱してやけどの原因。



お手入れは冷えてから行う

やけどの原因。



揚げ物調理について

他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ 加熱した油を使用しない

油煙が多く出たら電源スイッチを「切」にする


油温度調節機能がはたらかず、異常加熱し 火災の原因。

油が高温になっているため続けて加熱すると



揚げ物調理中は飛び散る油に注意する

油が飛び散ってやけどの原因。



(⇒P.40「油の飛び散りを少なくするために」)

揚げ物調理中は中央ヒーターを使わない

揚げ物調理中に飛び散った油が通電中のラジ エントヒーターにつくと発火・火災の原因。

使用後は必ずお手入れする

続けて焼くときは、

次を焼く

グリル受け皿やグリルあみ等に

ついた油分は残さず洗い落とす

汚れをきれいに落としてから

グリル受け皿にたまった油を捨て、



油に注意

お手入れする

グリル調理について

使用中は本体から離れない

調理物が発火して火災の原因。

発火し、火災の原因。



スイッチを切る

必要以上に加熱しない

加熱しすぎると発火の原因。





グリル受け皿に水を入れない

グリル庫内に水がこぼれた場合、本体内部に 水が入って本体故障の原因。



簡単です。

グリル受け皿等に調理くずや油分が

残ったまま調理すると発煙・発火の原因。

(アルミホイルのセットのしかた⇒P.20「準備」)

※グリル受け皿にアルミホイルを敷くとお手入れが

グリル扉を引き出したときに、上から強い力を 加えない

グリル扉やグリル受け皿が落下して けがをしたり器具を破損する原因。

禁止

グリル用の小石などは使わない

発煙・発火・やけどの原因。



吸・排気カバーの上に物を置かない

グリル取っ手が熱くなり、やけどの原因。 また、本体内部の温度が上がり、故障の原因。



調理物が発煙・発火した場合はすぐに電源 スイッチを切り、次の手順で消火する


①電源スイッチを切る

②吸・排気カバー全体をぬれたタオル でふさぐ


※このときグリル扉の周囲から煙が出ます。

●炎が消えるまでグリル扉 を引き出さない。 (空気が入り、炎が大き くなります。)

● グリル扉(ガラス窓)に 水をかけない。 (ガラスが割れます。)



操作部のなまえとはたらき



各部のなまえ


[追加購入するとき]

品名:天ぷらなべ

品番: M26 544 340TN

ご使用の前に

本 体



中央ヒーターの上にのせて、

あぶる調理などに使う。

■天ぷらなべをご使用の前に〔初回のみのお願い〕

使いはじめる前に、台所用洗剤でよく洗い、一度水を沸騰させます。その熱湯をすててよくふいてから 使ってください。

お願い

●キャビネット(本体下側)に調味料・食品などを 置かないでください。


(熱による変質の原因。)



- トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器など電磁 誘導加熱の調理機器を使わないでください。 (磁力線により本製品が故障する原因。)
- 使用中は磁力線が出ているため、下記のような磁気 に弱いものは近づけないでください。
- ・キャッシュカード、自動改札用定期券、カセットテープなど

(記録が消える恐れがある。)

・ラジオ、テレビなど (受信障害を及ぼすことがある。)



- ●トッププレートに酸の強い食品や塩素系の洗剤がついた場合は、すぐにふき取ってください。(放置すると、トッププレートが変色することがある。)※酸の強い食品…ジャム、レモン汁、梅を使った食品
- ●多量にふきこぼした場合、キャビネット(本体下側)にふきこぼしたものがたれることがあります。 この場合、本体とキャビネットのお手入れをしてください。
- ●グリル受け皿に水は入れないでください。 /庫内に水がこぼれた場合、本体内部に水が入って 本体故障の原因。
- ●グリル受け皿に漂白剤を入れないでください。 (塗装がはがれる原因。)


お知らせ

● 2つ以上のヒーターを同時に使うと、総消費電力が 4000 Wを超えないように、ヒーターの火力を自 動的に調整します。

このとき、左右IHヒーターの火力が自動的に下がり、火力を上げようと操作してもブザーが鳴って上がりません。

また、左右IH ヒーター、ラジエントヒーター、グリルが使えないことがあります。

- IH ヒーターの使いはじめに本体内部にある磁力発生用コイルからにおいが出てきますが異常ではありません。で使用にともない出なくなります。(磁力発生コイル➡ P.2 「IH(電磁誘導加熱)とは」)
- IH ヒーターで調理中に
- なべの種類によっては、「ブーン」や「ジー」などの共振音がしたり、なべが振動することがあります。
- ・通電を停止せずになべをはずすと「ピン」という短 い金属音がすることがありますが、故障ではありま せん。



- なべ底面やトッププレート面に水や油が付着した状態で使用すると、なべが動いたり回転することがあります。
- ◆ グリルの使いはじめに、煙やにおいが出ることがあります。ご使用にともない出なくなります。
- ●使用中・使用後に、本体内部の温度を下げるため、 本体内の冷却ファンが回ります。このとき、グリル 扉・前面操作部の上部から排気が出ます。

使えるなべ・使えないなべ

- ■材質やなべ底の形状によって使えるなべと使えないなべがあります。
- ■IHヒーターは財団法人 製品安全協会の ⑤IM ⑤ ®MM マークのあるなべをおすすめします。
- ※財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキングヒーター(200V)対応の商品です。
- ※上記マークがない 100V 対応のなべは使えません。

なべの材質

IHヒーター



■陶磁器(土なべなど)


■銅、アルミ

■耐熱ガラス





なべの形状




強火で予熱すると赤熱する場合があります。



IH ヒーターで使えるなべの見わけかた

右 | Hヒーターを使って説明しています。左右 | Hヒーターのどちらでも見わけられます。







□ た押す た押す



右IH ヒーターの入/切ランプが点灯







使えるなべと見わけても、材質や形状によっては火力が 弱くなる場合があります。

× 使えないなべ

右 I Hヒーター火力表示ランプ「2」~「7」が点滅。 なべなし自動停止機能がはたらいて、なべは加熱されま せん。




約1分後にブザーが鳴って、火力表示ランプが青点灯に変わり、自動的に通電が停止します。


確認が終わったら (丸川) を押してヒーターを切る

電源スイッチを「切」にする

右 I Hヒーターで調理する場合で説明しています。 (左 I Hヒーターも同じです。)



準 備








右IHヒーターの入/切ランプが点灯。 ※トッププレートが熱いときは「4」「5」が 点灯して「高温注意」をお知らせする。 右IH 入/切 を押しただけではなべは 加熱されません。(安全のため)



はじめは、自動的に「4」(750W)で 加熱が始まる。



3 調理が終わったら

^{右田}入/切を押す

ヒーターが切れます。

●炒め物と焼き物をするときは、・そばを離れない

・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)

⚠警告

●みそ汁やだし汁、カレーなど、沈殿したり粘性のある調理物を加熱するときは、かきまぜながら行う。 突然沸騰して飛び散ることがあります。 (やけどの原因)

電源スイッチを「切」にする

電源スイッチを切った後も、本体内部を冷やすために、冷却ファンが回ります。

15

14

い 方

使

- ◆付属の天ぷらなべに油約 0.9 リットル(約800g) を入れ、右IHヒーターの中央に置く
- ・付属の天ぷらなべを使う。
- ・油量約0.6 リットル(約500g)未満では調理しない。 (油温度調節機能がはたらかず、発煙・発火の原因。)



揚げ物調理中はそばを離れない 火災の原因。




ラジエントヒーターで揚げ物調理をしない 火災の原因。



付属の天ぷらなべを使う 底が変形していない平らななべを使う IHヒーターの揚げ物キーを使う



火災の原因。 油の量は約0.6 リットル(約500g)未満では 調理しない 火災の原因。



付属の天ぷらなべは IH ヒーターの中央に置く 火災の原因。




お願い

- ●なべ底がそったり、変形したなべを使わないでください。
- ●なべ底・トッププレートに異物や汚れが付いているときは取 り除いてください。

お知らせ

- ●左右IHヒーター同時に揚げ物キーは使えません。
- ●揚げ物キーを使っているヒーターに、タイマーは使えません。
- ●予熱中や調理中に、天ぷらなべから「キーン」のような金属 音がしますが、異常ではありません。
- ●調理中に油を追加したときは、揚げ物予熱表示は点灯したま まです。
- ●調理中、調理物を投入して油温度が下がっても、揚げ物予熱 表示は点灯したままです。
- ●油量検知がはたらいて揚げ物調理が停止することがあります。 (**ご**表示**→**P.33)
- ●トッププレートが熱いときに揚げ物調理をすると、油温度が低 いうちに予熱完了のお知らせをすることがあります。



を押す

入/切 1 2 3 4 5 6 7 8


右IHヒーターの入/切ランプが点灯。 ※トッププレートが熱いときは「4」「5」が 点灯して「高温注意」をお知らせする。

右川入/切 を押しただけではなべは 加熱されません。

使

U

を押す



(安全のため)

[3] ~ [6] の4つのランプが 点滅・点灯して、予熱中の油温 度の上がり具合を4段階でお知 らせします。

を押して 油温度を設定する



ブザーが鳴り、火力表示ランプ(4つ)が すべて点灯したら

予熱完了、調理をする



設定温度までの所要時間は 約10分です。

(設定温度 180℃、油量約 0.9 リットル(約800g)の場合)

調理が終わったら

を押す

※トッププレートが熱いときは「4」「5」が 点灯して「高温注意」をお知らせする。

入/切 1 2 3 4 5 6 7 8


ヒーターが切れます。

電源スイッチを「切」にする

電源スイッチを切った後も、 本体内部を冷やすために、冷 却ファンが回ります。

中央ヒーターの使い方〈ラジェントヒーター〉

進 備






- ●炒め物と焼き物をするときは、
- ・そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)
- ●みそ汁やだし汁、カレーなど、沈殿したり粘性のある調理物を加熱するときは、かきまぜながら行う。 突然沸騰して飛び散ることがあります。 (やけどの原因)

お知らせ

- ●中央ヒーターとグリルは同時に使えません。
- ●ヒーターの火力を「3」以下に設定すると火力をコントロールするため、ヒーターが赤くなったり消えたりします。ヒーター部が赤く見えないことがありますが故障ではありません。
- ●調理中、高温になりすぎると温度調節機能がはたらき、ヒーターが赤くなったり消えたりしますが故障ではありません。
- ●ヒーターが赤くなるときに周囲との温度差によりトッププレート内側がくもることがありますが異常ではありません。しばらくするとくもりが取れますのでそのままで使用ください。
- ●トッププレートにしょうゆや調味料がたれたときは、すぐにふき取ってください。放置したまま使用するとトッププレートが変色することがあります。 (機器の性能に問題はありません。)



中央・
フ/切
を押す



| (中央-ター) を押しただけではヒーターは 加熱されません。(安全のため)

中央ヒーターの入/切ランプが点灯。 ※トッププレートが熱いときは「2」「3」が 点灯して「高温注意」をお知らせする。

で火力を選び、

入/切 1 2 3 4

はじめは、自動的に「3」(600W)で加熱が始まる。

火力 入/切 **1 2 3 4** (約) 100W 600W 300W 1200W

3 調理が終わったら


^{快ペーター}を押す

ヒーターが切れます。

電源スイッチを「切」にする


電源スイッチを切った後も、本体内部を冷やすために、冷却ファンが回ります。

グリルで焼く両面自動調理




① グリル皿を受け皿枠にセットする。 (グリル皿の穴(2ヵ所)と受け皿枠の (凸部(2ヵ所)を合わせる

> ②アルミホイルを巻きつけたグリルあみを グリル皿にのせる。(向きに注意する。)



◆グリル受け皿(扉)をグリル庫内の奥まで押し込む




お願い


- ●グリル扉は、奥まで確実に閉めてください。
- ●グリル調理中は、必ず換気扇を使用してください。調理中、排気口(排気カバー)から煙が出ます。
- ●魚のひれなどがヒーターにつくと発火する恐れがあります。 調理物はヒーターにつかないようにしてください。

お知らせ

- ●グリルと中央ヒーターは同時に使えません。
- ●グリル(自動)にタイマーは使えません。
- ●グリル調理中、ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・ 収縮して音がすることがあります。
- ●焼き上がり後すぐにグリル扉を引き出すと、煙が前面から出ます。特に油分の多い魚を焼いた後は、1分程度待ってから引き出してください。



参を押して メニューを選ぶ



魚の種類・大きさ・脂ののりなどで、メニューを選んでください。(「自動調理メニューと焼き時間のめやす」→P.42)


このまま操作をしないと、約5 分後にグリル設定が取り消され ます。

2 ② を押して 調理をスタートさせる



ブザーが鳴ったら **調理終了**

魚を取り出す



左 中央 右 グリル

メニューを選びなおすとき

(学生)を押して、再度手順1から設定してください。

残り時間表示は調理中に修正する ことがあります。

調理中にグリル扉を開けたとき


- 加熱は一時停止します。グリル扉を閉めると自動調理を継続します。
- ●開け放しにしたり、きちんと閉めなかったときは、グリルに関するランプや表示が点滅し、ブザーが鳴ってお知らせします。

(ブザーは30秒後から10秒刻み) ●焼き色がうすめに仕上がります。

調理終了後に、追加焼きをすると きは、手動で焼き具合を見ながら 焼いてください。

電源スイッチを「切」にする






お願い


- ●グリル扉は、奥まで確実に閉めてください。
- ●グリル調理中は、必ず換気扇を使用してください。調理中、排気口(排気カバー)から煙が出ます。
- ●魚のひれなどがヒーターにつくと発火する恐れがあります。調理物はヒーターにつかないようにしてください。

お知らせ

- ●グリルと中央ヒーターは同時に使えません。
- ●グリル調理中、ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・ 収縮して音がすることがあります。
- ●焼き上がり後すぐにグリル扉を引き出すと、煙が前面から出ます。特に油分の多い魚などを焼いた後は、1分程度待ってから引き出してください。




を押して「手動」を選ぶ




このまま操作をしないと、約5 分後にグリル設定が取り消され ます。

2 グリル を押す



3

<b



焼き加減 (火力) 火力は「弱」「中」「強」の3段階です。

上ヒーター500W 上ヒーター750W 上ヒーター900W 下ヒーター330W 下ヒーター400W 下ヒーター800W 駅 焼き加減 強

点灯しません

/ 調理が終わったら

原止 を押して、 調理物を取り出す



調理中にグリル扉を開けたとき

- ●加熱は一時停止します。グリル扉を閉めるとまた加熱が始まります。
- 開け放しにしたり、きちんと閉めなかったときは、グリルに関するランプや表示が点滅し、ブザーが鳴ってお知らせします。(ブザーは30 秒後から 10 秒刻み)


電源スイッチを「切」にする

方

タイマーを使う〈左右IHヒーター・中央ヒーター・グリル(手動)〉

■右 I Hヒーターに設定する場合で説明しています。 左IH ヒーター・中央ヒーター・グリル(手動)も 同じです。








- ●グリル(自動)にタイマーは使えません。 ●揚げ物キーを使っているヒーターに、タイマーは使えま
- せん。 ●表示部について

〔タイマーを使っているときに、グリル (自動)を設定したとき〕 表示部はグリル(自動)の調理時間を表示します。 タイマーの時間表示を見るときは(発)を押してください。 グリル(自動)の調理時間を再表示するには、(発)または(温)を


〔複数のヒーターにタイマーを使っているとき〕 表示部の時間は、タイマーランプが点滅しているヒーターの 残り時間を表示します。

(例) 左IHヒーターと右IHヒーターにタイマーを設定したとき (タネテ)を押すごとに、次のように交互に表示します。




順次、終了したヒーターのタイマーランプが点滅、「O」分 が表示されます。先に終了したヒーターのタイマーランプは 点灯に変わります。

(例) 上記の(例) が終了したとき



※タイマーを途中で取り消すには、(第)で取り消すヒーターのタ イマーランプを選んで(点滅させて)、(弾)を押してください。 または取消したいヒーターの「入/切」キーを押してください。



時間設定の刻み方

3H (3 時間) ~5H (5 時間) 1 時間刻み


0~30分まで 1分刻み

30~90分まで 5分刻み

90分~2H(2時間)30分刻み

右IHヒーターに通電する

右IHヒーターの使い方 →P.14,15手順1,2



ピピピピピッ…

を押して、時間を 設定する

ヒーターによって設定できる時間が異なります。

ヒーター	火力	設定できる時間
	[3]~[8]	1~90分まで
左右IH ヒーター	[1][2]	1~5時間まで
	[3] [4]	1~90分まで
中央ヒーター	[1][2]	1~5時間まで
グリル(手動)	すべての火力	1~25分まで

ブザーが鳴り、自動的にヒーターが切れる

(タイマ-) を押して、 タイマーを終了させる

電源スイッチを「切」にする

時間を設定してから5秒後に、 20 点滅から点灯に変わりタイマ-がスタート。 ○ ○ ○ - ● - 残り 左 中央 右 グリル タイマー ピピピピピッ、

〇 〇 〇- 一 一 残り 左 中央 右 グリル タイマー

-○ ○ ○ ○ 残り

左 中央 右 グリル タイマー

タイマー動作中の設定時間の変更 【◆】 で変更できます。 (5秒後に自動的にスタート)

タイマーの取り消し 「タイマー停止」キーを押してください。 ※グリル手動は加熱も停止します。

※取り消したいヒーターの「入/切」キー を押すと、タイマーと加熱が同時に 終了します。

タイマーの延長

タイマー終了後5分間延長を受け 付けます。
で延長したい時間 を設定してください。

(5秒後に自動的にスタート)

電源スイッチを切った後も、 本体内部を冷やすために、冷 却ファンが回ります。

〔安全機能〕ロックをする〈チャイルドロック・ラジェントロック〉

【チャイルドロック】


ロックをすると、すべてのヒーターが使用できなくなります。

【ラジエントロック】

ロックをすると、ラジエントヒーターのみ使用できなくなります。

お知らせ

- ●各ロック機能は、電源スイッチを切っても、また電源プラグを抜いても記憶しています。
- ●高温注意ランプ表示が点灯中に各ロックを設定した場合、トッププレートが冷めるまで高温注意ランプ表示が点灯します。




チャイルドロック

- 電源スイッチを「入」に する
- 2 💖 を3秒間押す



ヒーター使用中はロックキーを 受け付けません。ヒーターを切ってから操作してください。

3 電源スイッチを「切」に する



ラジエントロック

- 電源スイッチを「入」に する
- 2 2 を同時に3秒 間押す



ヒーター使用中はロックキーを 受け付けません。ヒーターを切ってから操作してください。

3 電源スイッチを「切」に する

解除する1 電源スイッチを「入」にする
2 (***) と (****) を3 秒間押す

→ 电源人イッテを「切」に 9 6

お手入れ〈トッププレート・本体〉

お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。


ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついてとれにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。


吸・排気カバー

■本体から取りはずして水洗いする。

お願い

●吸・排気口にものを入れないよう にしてください。





トッププレート

- ◆ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は 使わない。(変色の原因。)
- 粉クレンザーは使わない。

(傷がつき、トッププレート割れの原因)

● クレンザーは、研磨剤が 30 %以上含まれている ものは使わない。

(トッププレートの印刷が落ちる原因)

かるい汚れ

■しぼったふきんでふく。

油汚れ

■薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。

こびりついた汚れ

■液体クレンザー(ジフなど)を少量つけて、 アルミホイルやラップをまるめてこすりとる。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。



本 体 前 面

シルバー塗装が施されています。

- ●スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは 使わない。(傷の原因。)
- ◆ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は 使わない。(変色の原因。)

かるい汚れ

■しぼったふきんでふく。

油汚れ

■薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。

電源スイッチ部分

■乾いたやわらかいふきんでふく。

- ●スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは使わない。(傷の原因。)
- ◆ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因。)

上面操作部

水、調味料、調理物などをこぼしたらすぐにふき取 ってください。

■乾いたやわらかいふきんでふく。



ステンレス部分

しょうゆや調味料がついたらすぐにふき取ってくだ

放置すると汚れあとが残ることがあります。

かるい汚れ


■しぼったふきんでふく。

油汚れ

■薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。

汚れのあとが残った場合・汚れがこびりついた場合

- ■液体クレンザーなどを少量つけて、 ラップをまるめてこすりとる。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。
- ステンレスの筋方向(横)にそってこすってください。 縦方向にこすると傷つくことがあります。




お願い

●吸・排気カバーの下の油汚れもこまめにお手入れ してください。

付属の天ぷらなべ

■薄めた台所用中性洗剤で洗う。



お願い

●なべ底・外側の汚れも取り除いてください。 「汚れがこびりついたまま使うと、油の温度制御が \ うまくはたらきません。

●なべ底がそってきたり、変形した場合は使わない でください。お買い上げの販売店でお買い求めく ださい。(追加購入するとき→P10)

お知らせ

お手入れ〈グリル〉


お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。 ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついてとれにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。


グリル部品の着脱のしかた

取りはずしかた

グリル扉を止まる ⊂ まで引き出し、取 っ手を持ち上げる ようにして引き抜、



2 グリルあみを取り 出す。



3 グリル受け皿を取り出す。

4 グリル扉をはずす。

(2ヵ所) がはずれ




①グリル扉のツメを押さ える。 ②グリル扉を矢印方向 へ倒すようにする と、受け皿枠のツメ


取り付けかた

グリル扉を取り付ける。

①グリル扉の穴 (2ヵ所)と受け皿枠 のツメ(2ヵ所)を 合わせる。




②受け皿枠を、矢印の 方向にカチッと音が するまで動かす。





グリル受け皿をのせる。

※受け皿枠の凸部(2 ヵ所)を、グリル受 け皿の穴(2ヵ所) に合わせて入れる。





グリルあみをのせる。





グリル扉を、ななめ 上からすべりこませ るように奥まで入れ






グリル扉・グリルあみ・グリル受け皿・受け皿枠

- ◆たわし・みがき粉は使わない。(傷付きの原因。)
- グリル扉を食器洗い乾燥機に入れない。

塗装を傷つけたり、パッキン・樹脂部が | 変形する原因。


■うすめた台所用中性洗剤とスポンジで洗う。 (塩素系洗剤は使わない)



「パッキンの取り付けかた」

ナイロン面は使わない。 (塗装が傷付く原因。) アルカリ性洗剤は使わない。

グリル扉内側の穴(15ヵ所)に、パッキンの凸部 を押し込む。



●パッキンがはずれていたり、浮いていると、グリル 扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません。 また、焼き始めないことがあります。

グリル庫内


加熱することで庫内のにおいを軽減させる効果があ

5~6回の使用のたびに下記の空焼操作を行ってく ださい。


空焼操作のしかた

グリル部を取り出し、庫内底面の油汚れを ふき取る。

※ヒーターに触れないように注意する。



🤰 グリル部を取り付ける。 ※ グリルあみは入れない。



- <mark>3</mark> 電源を「入」にする。
- グリルスタートを3秒間押す。
 - ブザーが鳴って空焼が始まる。 空焼中は、下記の表示でお知らせします。 ※約8分で自動的に終了します。



31

故障かな?と思ったら

状 況

原因

直し方

表示内容を確認してから、タイマーランプが点灯しているヒーターの「入/切」キーを押して表示を消してください。

ヒーターが入らない

ブレーカーや電源スイッチが「入」 になっていますか。

ブレーカーや電源スイッチを「入」 にしてください。

チャイルドロック中ではありませ んか。

チャイルドロックを解除してくださ

2つ以上のヒーターを同時に使用し ていませんか。2つ以上のヒーターを 同時に使うと総消費電力が 4000W を超えないように、ヒーターの火力を 自動的に調整します。このとき、左右 IHヒーター、ラジエントヒーター、 グリルが使えないことがあります。

ເນ_ື → P. 26. 27

ラジエントヒーターまたは グリルが使えない

ラジエントロック中ではありませんか。

ラジエントヒーターとグリルは同時

ラジエントロックを解除してくださ い。 → P. 26, 27

左右 I Hヒーターの火力表 示部が点滅して、約1分後 に消灯する

適していないなべを使っていませんか。

か、加熱部の中央からずれて置いて

使用中、操作をしないまま一定時間

※ヒーターは最終操作から約45分、 グリルは加熱がスタートしてから

● 高温になりすぎると、温度調節機

◆火力「3」以下では、ヒーターを

入/切して火力調節するためです。

能がはたらくためです。異常では

がたつと、ヒーターが停止します。

「切り忘れ防止機能 | → P.2

約20分で停止します。

ありません。

に使えません。

いませんか。

適したなべを | Hヒーターに正しく

使用中、ブザーが鳴り ヒーターが停止した

なべを I Hヒーターにのせていない

置いてください。 → P. 12, 13

中央ヒーターが赤くなった

り、消えたりする。

再度で使用のヒーター「入/切」キ ーを押し、火力調節キーで火力を設 定してください。

調理中、なべから「ブーン」 や「ジー」など音がする

なべの種類によっては、音がするこ とがあります。(また、なべなどの取 っ手に振動を感じることがあります。)

2つ以上のヒーターを同時に使用し

ていませんか。2つ以上のヒーター

を同時に使うと総消費電力が

4000W を超えないように、ヒータ

一の火力を自動的に調整します。

異常ではありません。そのままお使 いください。

調理中、左右IHヒーターの 火力が自動的に下がったり、 火力が上げられないときがあ る。また、左右IHヒーター、 ラジエントヒーター、グリル

が使えないときがある。 調理中や電源スイッチを

切った後も運転音がする。

本体内部の温度を下げるために冷却 ファンが回っています。電源スイッ チを切っても最大 1 分間ファンが回 ります。(運転音の大きさは、IHヒ ーターの火力によって変わります。)

以上をお調べになって、それでも不具合が あるときは使用を中止し、必ず専用ブレー カーを「切」にしてください。故障の状況 と表示部の英数字を、お買い上げの販売店

にご連絡ください。

u2 113

内部の温度が異常に高くなっていま す。吸・排気口がタオルなどでふさ がれていませんか。

ブザーが鳴り、こんな表示が出たら

ふさいでいるものを取り除き、本体 が冷えてから使ってください。

揚げ物 なべ底検知

なべ底に約3mm以上のそりや変形 がある。

揚げ物は、そりや変形のない付属の天 ぷらなべを使ってください。

なべ底やトッププレートに、汚れや 水、異物がこびりついている。

汚れや水、異物を取りのぞいてくだ さい。

油量検知

油量は約0.6リットル以上入ってい ますか。

揚げ物は、油量約0.6リットル以上 で調理してください。

E: E2-E9

本体内部に異常が起きていることが 考えられます。

電源スイッチを切り、本体が冷える まで(約30分)お待ちください。 以上の処置でも直らないときは、使 用を中止し、必ず専用ブレーカーを 切ってお買い上げの販売店にご連絡 ください。

店頭展示デモの解除のしかた

操作をすると、表示部と火力表示 ランプはつくが、ヒーターが動作 しない。(ヒーターが熱くならない)

また、表示部に 〇 〇 〇 ○ 残り 分 左 中央 右 グリル タイマー と表示される。

店頭展示デモになっています。

6 秒間押した場合、店頭展示デモに なります。

直し方

______ 店頭展示デモを解除します。

キーを6秒間押す。 /6秒間押した後、ピッと鳴って、 電源スイッチ「入」の表示に 残

また、電源プラグを抜くことでも解除できます。

※店頭展示デモの状態は、電源スイッチを切っても 記憶しています。

ご連絡いただきたい内容

IH クッキングヒーター 1. 品名

2. 形名 CS-G32320AB ※本体前面部をご覧ください。

3. お買い上げ日

故障の状況(できるだけ具体的に)

5. ご住所(付近の目印なども)

6. お名前・電話番号・訪問希望日

32

お料理のページ

■IH ヒーターの火力調節のめやす

記載の火力や時間は、IH ヒーターに慣れていただくためのめやすです。 使い慣れてきましたら、お持ちのなべ等に合わせて、火力や時間を調節してください。

メニュ・	一例	火力のめやす								火力設定のポイント
	火力	1	2	3	4	5	6	7	8	
	(W)	120	300	500	750	1000	1500	2000	2500	
	肉じゃが				炒める					火力
煮る	かれいの煮つけ				煮る					煮る・蒸す・ゆでるときの 火力
W.O.	ポークカレー			煮込	炒める <u>^</u> む					(7)
	鶏肉と 野菜のスープ			煮込む	炒める					
	薄皮まんじゅう			(あんを)	煮詰める		蒸す			
蒸す	茶わん蒸し						蒸す			
	しゅうまい						蒸す			
ゆでる	カリフラワーの マリネ				ゆでる					
	ほうれん草の からしあえ								ゆでる	
焼く	ビーフステーキ				焼く					焼く・炒めるときの火力
	ハンバーグ		息 焼く		表 焼く					・・・・・・ フライパンを予熱する火力 /※IHヒーターは、火力 \
	厚焼き卵				焼く					(「6」以下で予熱して) ください。
炒める	野菜炒め						炒める			ーーー 沸騰させるときの火力

- ●火力のめやすは三菱あっせんなべを使用した場合です。
- 材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力を調節してください。
- ●なべ、フライパンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。

計量カップ・スプーンの質量表(単位:g)

	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)		小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)
水・酒・酢	5	15	200	ケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	5	14	190
食 塩	5	15	210	こしょう	3	8	100
上白糖	3	9	110	からし粉	2	6	80
油・バター	4	13	180	牛 乳	6	17	210
薄 力 粉	3	8	100	生クリーム	5	15	200
強力粉	3	8	105	パン粉	1	4	45
ベーキングパウダー	3	10	135	粉チーズ	2	6	80
かたくり粉	3	9	110	ジャム	7	22	270

煮る・蒸す・ゆでる

肉じゃが

材料(4人分) 牛肉(小間切れ) ·200 g じゃがいも(乱切りにする)…中5個 にんじん(乱切りにする)………1本 玉ねぎ(くし形に切る)…… ----中1個 しらたき ·小1束 (下ゆでして1、2ヵ所切る) いんげん … ··10本 (筋を取り半分に切ってゆでる) サラダ油・ …大さじ2 酒 しょうゆ ··各大さじ3 (A) 砂糖 みりん 塩… ..カップ2

作り方

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」 で玉ねぎ、牛肉、にんじん、じゃがい も、しらたきの順に炒める。
- ②●に水カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちしたら肉のアクをすくい取る。(A)を加えて、火力「4」に落し、ふたをして約30分煮込む。タイマー(途中ときどきかき混ぜる。)いんげんをちらす。



かれいの煮つけ

材料(4人分)	1
かれい(切り身)4 切	
酒	
みりん	ı
水カップ1	ı
しょうゆカップ 1/2	ı
砂糖適宜	ı
しょうが(うす切りにする)1片	
	/

Library (a. 1. ())

作り方

- 1なべに酒とみりんを入れて、火力「6」 で一煮立ちしたら、水、しょうがを加える。沸騰したらかれいを入れる。
- 2約5~8分煮たら、しょうゆ、砂糖を加えて、火力「4」に落してさらに5分煮る。
- ※つやを出す場合は、盛り付けてうちわであおぐ。



ポークカレー

材料(4人分)
カレールー(市販品)150g
豚肉(小間切れ)200g
にんにく(みじん切りにする)1片
玉ねぎ (くし形に切る)中1個
にんじん (乱切りにする)1本
じゃがいも(一口大に切る)中2個
水カップ 4
塩少々
りんごジャム適宜
ケチャップ 〉各大さじ2
(サラダ油 「

作り方

- 1なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、玉ねぎ、豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、水カップ4を加えて火力「6」で一煮立ちさせ、火力「4」で煮込む。
- ②にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレールー、りんごジャム、ケチャップを加えてよく溶かし、火力「3」で約10分煮込む。 タイマー(途中ときどきかき混ぜる。)

最後、塩で味を整える。



⚠警告

●みそ汁やだし汁、カレーなど、沈殿したり粘性のある調理物を加熱するときは、かきまぜながら行う。 突然沸騰して飛び散ることがあります。 (やけどの原因。)

注意

●長時間タイマーを使うときは、ふきこぼれや焦げ付きにご注意ください。

鶏肉と野菜のスープ

材料(4人分) 鶏ひき肉 ·200g にんにく ·· 1片 にんじん ··50g 玉ねぎ ·1/2個 (みじん切りにする) キャベツ ·100g ピーマン .各2個 トマト …2個 固形スープの素 ..カップ4 ローリエ ·1枚 …大さじ3 オリーブ油 ..各少々 こしょう

作り方

[下ごしらえをする]

▶マトは沸騰した湯にさっと通し、冷水 に取って皮をむく。半分に切って種を取 り、みじん切りにする。

〔調理をする〕

- ①なべにオリーブ油を入れて、火力「4」 でにんにく、にんじん、玉ねぎ、キャベ ツ、ピーマンを炒め、さらに鶏ひき肉を 加えてほぐしながら炒める。
- ②① に下ごしらえしたトマトと水カップ4、固形スープの素、ローリエを加える。沸 騰したら火力 [3] に落として約20分煮込み、塩、こしょうで味を整える。 タイマー

薄皮まんじゅう

材料(4人分)(12個分) ねりあん さらしあん ·100g (A) 付糖 ··200g ・カップヿ゙ し水: .少々 シロップ 砂糖 ··50g 埶湜 ·50mL (C) 葶力粉 薄力粉 \ 合わせて ·······100g ベーキングパウダー ∫ ふるう ···小さじ 1 パラフィン紙(4cm×4cm) -----12枚 水 (蒸し器用) ・カップ3 薄力粉 (生地の取り扱い用) …適宜

ポイント

生地は大変やわらかいので、手に たっぷりと薄力粉をつける

作り方

[あんをつくる]

- tべに(A)を入れ、火力「4」で混ぜ 合わせる。沸騰したら火力「3」に落と して塩を加えて煮る。
- 28~10分煮詰めて、冷ましてから12 等分にする。

〔シロップをつくる〕

3ボールに(B)を入れてよく混ぜて冷ます。

〔生地をつくる〕

- ④ (C) を③のボールに加え、ゴムベラで切るようにさっくりと混ぜる。
- **⑤4**の生地の表面にたっぷりと薄力粉をふりかけ、棒状にのばして 12 等分に切り分
- ⑤手に薄力粉をつけ、手の平で生地を薄くのばしてあんを包み、合わせ目を下にして パラフィン紙におく。

[瑟す]

▽蒸し器に水カップ3を入れ、まんじゅうを並べて火力「6」で約10分蒸す。 タイマー

茶わん蒸し

材料(4人分) 鶏ささみ肉 しいたけ (うす切りにする) ---2枚 芝えび(殻をむき、背わたを取る) …4尾 だし汁 ·カップ1 しょうゆ (下煮用) ・大さじ1 酒 ·大さじ1 ぎんなん …12粒 かまぼこ ..4枚 三つ葉 (3cm に切る) . 4 本 ゆず皮(千切り)・ ·適宜 [卵汁] .. 3 個 だし汁 ·カップ2 ·大さじ1 酒 ...少々 ・カップ3 水(蒸し器用)

作り方

[下ごしらえをする]

- ●鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに 切る。
- ●なべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒 を入れて煮立ったら、鶏ささみ肉、芝え び、しいたけをさっと下煮しておく。(*)

〔卵汁をつくる〕

- ●だし汁と(*)の煮汁を合わせてこし、 なべに入れて煮立たせ、酒、塩を加える。
- これを2.5カップ分用意する。(40℃くらいになるまであら熱をとっておく。)
- ②ボールに卵を割りほぐし、●のだし汁を少しづつ加えて混ぜ、こす。

- ③器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、かまぼこ、ぎんなんを入れ、卵汁を器の8分目 まで加えてふたをする。
- 4蒸し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力「6」で8~10分蒸す。 タイマー
- ⑤蒸し上がったら、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふたをして蒸らす。

しゅうまい

材料(4人分)〈28個分〉 豚ひき肉・ ·200 g 長ねぎ (みじん切りにする) ·······1 本 干ししいたけい ·4枚 しょうが(おろし汁) …小さじ1 ごま油 小さじ2 しょうゆ・ ·大さじ1 片栗粉 小さじ2 塩 ..各少々 こしょう むきえび ·200 g しゅうまいの皮 ···28枚 グリンピース …適宜 水 (蒸し器用) ·カップ3

作り方

[下ごしらえをする]

[たねをつくる]

●干ししいたけは水でもどしてみじん切 りにする。 むきえびは14尾を残して細かくきざむ。

- ●ボールに(A)ときざんだむきえびを入 れてよくかき混ぜ、約30分なじませ
- 21 をしゅうまいの皮で包む。 (人差し指と親指で丸を作り、その上に しゅうまいの皮をのせて、たねをのせ て形を整え、残しておいたえびとグリ ンピースをのせる。)(各14個分)

[蒸す]

③蒸し器に水カップ3を入れ、蒸し板を 入れ、その上に濡れぶきんをしいてし ゅうまいを並べる。ふたをして火力「6」 で約 15 分蒸す。 タイマー



カリフラワーのマリネ

材料(4人分) カリフラワー(小房に切る)1株 米のとぎ汁… カップ3 ..少々 甘酢 ·カップ 1/2 砂糖 .大さじ3 唐辛子(小口切り)…1本分 ローリエ … ·1枚

- むなべに(A)を入れて、火力「6」で一 煮立ちさせて甘酢を作る。
- ②なべに米のとぎ汁カップ3を入れ、火 カ「8」で沸騰させる。塩を加えて火 力を「4」に落とし、カリフラワーを 約3分ゆでる。
- ③ざるに上げて水気を切り、甘酢に1時 間つける。



ほうれん草のからしあえ

材料(4人分)
ほうれん草(洗う)2束(300g
からし小さじ1
(A) { だし汁 ···········カップ 1/2
塩少々
水カップ2

作り方

- 1なべに水カップ2を入れて、火力[8] で沸騰させる。ほうれん草を手早くゆ でて冷水にさらし、水気を切り、食べ やすい大きさに切る。
- ②ボールに(A)を合わせて味を整え、 ほうれん草をあえる。



炒め物のコツ

- ■フライパン等に余裕を持たせた量で調理してください。 (材料がよく動き、焦げ付きにくく、調味料もまんべんなくからむ。)
- ■焦げつきそうなときは、フライパン等をIHヒーターから離して火加減してください。



お願い

炒め物など少量の油を入れて予熱する場合は、火力を弱めにして加熱しすぎないようにご注意ください。

(油の温度が急激に上がり、) 発煙・発火の原因。

ビーフステーキ

作り方

- ※焼き加減はミディアム程度です。
- ●牛ひれ肉をかるくたたいて柔らかくし、 塩、こしょうをする。
- ②フライパンにサラダ油とにんにくを入れて、火力「4」で約1分温めたら、 牛ひれ肉を入れ、ほどよく色付くまで 焼く。裏返してふたをして約2分焼く。



お好みの付け合わせを用意しておく。

ハンバーグ

材料(4人分) 合びき肉 ..300 g パン粉・ ·カップĺ 卵 ----1個 ナツメグ ·少々 塩 ·小さじ1 こしょう …少々 玉ねぎ (みじん切りにする)………中1個 サラダ油・ …適量 [ソース] ケチャップ ·各適量 ソース 〔付け合せ例〕 ミックスベジタブルのソテー、クレソン

お好みの付け合わせを用意しておく。

作 り 方

〔たねをつくる〕

- ●フライパンにサラダ油を入れ、火力 [6] で約30秒温めたら玉ねぎを炒める。
- ②ボールに ○の玉ねぎと(A)を入れてよくねり、にぎっても割れないようなら、4等分にして小判形にする。

〔焼く〕

③フライパンにサラダ油を入れて、火力 「4」で約1分温めたら②を入れ、表面 がほどよく色付くまで焼く。裏返して 火力「2」に落とし、ふたをして約7 ~8分蒸し焼きにする。 ダイマー



厚焼き卵

作り方

〔卵汁を作る〕

● ボールに卵を割りほぐし、(A) を加えてよく混ぜる。

〔焼く〕

- IH ヒーター用の卵焼き器にサラダ油を 入れて、火力「4」で約1分温める。
- ②おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面がとろりとしたら、奥側から手前に折り返す。
- ※卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
- ③卵焼き器のあいたところにサラダ油をしき、卵を奥側にずらして卵汁を入れて②を 3~4回くり返す。

作り方

※最後は玉子焼き器の壁面を利用して形を整える。

野菜炒め

(下ごしらえをする)

◆きくらげはぬるま湯でもどし、食べやすい大きさに切る。

〔炒める〕

·100g

- 1 片

.. 5 枚

..50g

·100g

· 1 袋

…1個

各少々

·適量

··1/2個

フライパンにサラダ油を入れて、火力 「6」で約30秒温めたら、にんにく、 にんじん、豚肉、きくらげ、玉ねぎ、た けのこ、キャベツ、もやし、ピーマンの 順に加えて炒める。



❷塩、こしょうで味を整え、仕上げにごま油で風味づけをする。

付属品焼きあみの使いかた

●付属品の焼きあみは、中央ヒーター(ラジエントヒーター)との組み合わせで、IH ヒーターではできない「あぶる」といった遠火感覚の調理の時に使います。平らなトッププレートの上での使用は安定感があり、焼きあみの下に落ちてこびりついた汚れもお手入れしやすいのが特徴です。 調理中も目が届き、こまめに焼き具合を確認できますので、いろいろな場面でご活用ください。

調理例

材料 (4人分) 豚肉 (小間切れ)

きくらげ

もやし…

ごま油

こしょう

サラダ油

にんにく (スライスにする)

玉ねぎ (うす切りにする)

ピーマン (たんざく切りにする)

にんじん (たんざく切りにする) ……1/3本

たけのこの水煮(たんざく切りにする)

キャベツ(大きめのたんざく切りにする)

• トースト

焼きあみをセットして食パンをのせる



 火
 力
 「3」~ [4]

 焼き時間
 様子を見ながらあぶる

⚠注意

調理中・調理後は焼きあみが熱くなっているので注意する (高温のためにやけどの原因。)

お知らせ

- 焼きあみの上にアルミホイルを敷いてその上で調理すると、アルミホイルが熱を反射させてしまうので、火力不足になり調理に時間がかかります。
- ●汁やタレがたれるものを焼くと、トッププレートを著しく汚します。 それにより、トッププレートが変色することがあります。(機器の性能に問題はありません。)特にしょうゆやソースが含まれているものが焼きつくと、トッププレートが変色しますのでご注意ください。

38

揚げ物調理中はそばを離れない 火災の原因。



付属の天ぷらなべを使う 底が変形していない平らななべを使う IH ヒーターの揚げ物キーを使う 火災の原因。



ラジエントヒーターで揚げ物調理を しない 火災の原因。



油の量は約0.6 リットル(約500g)未満では調理しない 火災の原因。




付属の天ぷらなべは IH ヒーターの中央に置く 火災の原因。



■揚げ物調理の温度調節のめやす

※付属の天ぷらなべで油約 0.9 リットル(約800g)を加熱した ときのめやす温度です。



- IH ヒーターの揚げ物キーを使って ください。
- ●油の量は約0.9 リットル(約800g) がめやすです。
- ●詳しくはP.16、17をご覧ください。

揚げ物のコツ

- ■新しい油を使ってください。
- ■油の温度は材料に合わせて決めてください。
- 1回に揚げる量は、控えめにしてください。(油の表面積の 1/2 程度がめやす)
- ■でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、衣のまわりの泡が小さくなった ときです。

油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水分をふき取ってください。

特にしいたけやピーマンなど! (水分が残っていると油がはねることがあります。)



いかやゆで卵などは揚げすぎないでください。

● 長時間揚げると破裂!

/特にけんさきいかや、するめいか・コロッケ・ 中が空洞の野菜などは注意

調理後、なべの中に調理物の上げ忘れがないか、 常に確認を!



衣や生地づくりは

40

- 天ぷら衣は固すぎないように!
- 水分の多い材料は、必ず薄力粉を薄くまぶしてから 衣をつけて!
- ●ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや 砂糖を入れて!

特に下ごしらえの必要な材料

えび

尾の先を切って水分を出す



ししとう

水気をふき取り、竹串またはようじで 穴をあける



いか

皮をむき水分をふき取り、 切り目を入れる



材料(4人分) 車えび … 8尾 ほたて貝 ·カップ1 (半分にそぎ切りにする) ⋯2個 塩 まいたけ(小房にほぐしたもの) …… ₩4房 みょうが(半分に切る) --2個 ·カップ 1.5 かぼちゃ(くし形に切ったもの) ⋯4枚 だし汁 三つ葉(2本束にして結ぶ)… しょうゆ50mL ---8本 (A) { ..大さじ1 揚げ油 ……約0.9 リットル (約800g) みりん 砂糖 小さじ1 [天ぷら衣] 大根おろし ·各適宜 ·130g しょうが 薄力粉…

作り方

(天つゆをつくる)

● (A) を合わせてひと煮立ちさせる。

〔天ぷらの下ごしらえをする〕

●車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反ら ないように腹側に数ヵ所浅い切り目を入れる。

〔衣をつくる〕

ボールに卵、水、塩を入れてよく混ぜ、薄力 粉を加えてさっくりと混ぜる。

〔揚げる〕

- ●材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
- 2付属の天ぷらなべに油を入れて、「揚げ物」キー を押して、温度を設定する。(※左ページ参照)
- 3設定温度になったら野菜・ほたて貝・えびの 順に衣を付けて揚げる。

ミックスフライ

レモン (くし形に切ったもの)・ 材料(4人分) パセリ ·適量 大正えび … グリーンアスパラ (半分に切る)…… [タルタルソース] じゃがいも マヨネーズ… ·カップ1 (皮をむいてうすく切ったもの) ゆで卵 かぼちゃ(くし形に切ったもの) …1/4個 玉ねぎ 各少々 きゅうりのピクルス ...1本 こしょう パセリ (みじん切り)… 小さじ1 薄力粉 レモン汁… ·1/2個分 …2個 塩(塩もみ用) …少々 ··カップ3 揚げ油 ·····約0.9リットル(約800g)

作り方

〔タルタルソースを作る〕

- ●玉ねぎはみじん切りにして塩もみし、ふきん に包み、水洗いしてきつくしぼる。
- 2 ゆで卵、きゅうりのピクルスをみじん切りにする。
- 3ボールに 1と2とパセリ、マヨネーズを入れて よく混ぜ、レモンをしぼって味を整える。

〔揚げ物の下ごしらえをする〕

●大正えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反 らないように腹側に数ヵ所浅い切り目を入れ る。

〔調理をする〕

- ●具材に塩、こしょうをして、薄力粉、卵、 パン粉の順につける。
- 2付属の天ぷらなべに油を入れて、「揚げ物」 キー を押して、温度を設定する。(※左ページ参照)
- 3設定温度になったら揚げる。



グリル〔自動〕

注意

使用中は本体から離れない 調理物が発火して火災の原因。



必要以上に加熱しない 加熱しすぎると発火の原因。



調理物が発煙・発火した場合は すぐに電源スイッチを切り、 次の手順で消火する

①電源スイッチを切る ②吸・排気カバー全体をぬれたタオル

で**ふさぐ** ※このときグリル扉の 周囲から煙が出ます。



グリル受け皿に水は入れない

グリル庫内に水がこぼれた場合、本体 内部に水が入って本体故障の原因。



使用後は必ずお手入れする

グリル受け皿やグリルあみ等 についた油分は残さず洗い落とす

続けて焼くときは、グリル受け皿に たまった油を捨て、汚れをきれいに 落としてから次を焼く

グリル受け皿等に調理くずや油分が残ったまま 調理すると発煙・発火の原因。

■自動調理メニューと焼き時間のめやす

自動調理		魚の種類	焼き時間のめやす						
メニュー		各自動調理メニュー なる魚です。	調理例	一尾(切)あたり	焼き色	数量	時間		
姿焼	生魚 さんま あじ いわし		さんま あじ	約 160g 約 120g	中 中	5尾 3尾	約 18分 約 18分		
切身	切身	さけ さば ぶり	さけ	約 80g	中	4切	約 15分		
列身	干物	あじの開き さんまの開き かれいの一夜干し	あじの開き	約 100g	中	2枚	約13分		
小魚		ししゃも めざし	ししゃも	約 20g	中	10尾	約15分		
つけ焼	つけ焼き西京漬け	ぶり さわら	ぶりの つけ焼き	約 75g	中	4切	約15分		
ンけれ	みそ漬け	さば まぐろ	さわらの 西京漬け	約75g	中	4切	約15分		

■自動調理メニューの焼き色について

食材の状態(季節・鮮度・脂ののりなど)で、焼け具合が変わります。

焼き色がつきにくいもの

●水分の多い魚

42

●皮が銀色っぽく、光沢があるもの (熱を反射しやすいので焼き色がつきにくい)

焼き色がうすいときは 手動で追加焼きしてください。

焼き色がつきやすいもの

- ●脂ののりがよいもの
- ●塩焼き・一塩ものは、塩分濃度が高いもの
- ●つけ焼きで、つける時間が長いもの・味の濃いもの

小さめの魚を焼くとき

●尾などうすい部分が焦げやすい

一尾(枚・切)など少量を焼くとき

●焦げやすくなるので、焼き加減 (焼き色) 調節で「うすめ」 に設定してください。(焼き加減 (焼き色) 調節 ➡ P. 21)

焼くときのコツ

- ■自動調理で上手に焼き上げるために、
- ●冷凍の魚を焼くときは、完全に解凍してから焼く。
- ●種類の違う魚をいっしょに焼かない。
- ■厚みのあるものは、厚さ4cm以下にしてください。 グリルあみからはみ出るものは半分に切ってください。
- ■焼くと反り返るものは切れ目を入れたり、 串を通してヒーターに触れないようにしてください。





両面に切り込みを入れる ぬうように串をさす

■塩焼きは焼く20~30分前に塩をふっておく。 (川魚は焼く直前に塩をふる)

〔見ばえよく焼くには〕

●尾・ヒレに塩をまぶす(化粧塩)。またはアルミホイルを巻く。







火が通りやすい

こげにくい

形くずれせず、 アルミホイル

お願い

つけ焼きは、たれをよく切ってからグリルあみにのせる。

(ヒーターにたれがつくと、たれの塩分により)

ヒーターの寿命を縮める原因。

お知らせ

グリル調理後、庫内に長時間調理物を放置 すると、庫内のにおいが調理物に移ること があります。

さんまの塩焼き

材料(4人分) さんま ·4尾 ..少々 大根おろし ·各適宜 かぼす

アルミホイルをしくと お手入れが簡単です。

作り方

- むんまはきれいに洗って水気をとり、 塩をふる。
- ②グリル受け皿にアルミホイルをしく。 / アルミホイルのセットのしかた ` \ **⇒** P.20「準備」
- ③グリルあみに、さんまの頭を左、腹を 手前にして並べ、「自動」キーを押して 「姿焼き」を選び焼く。

※焼き不足の場合は手動で追加焼きする。



ぶりのつけ焼き

材料(4人分) ぶり切り身(75g) ・4 切れ 〔筆しょうがの甘酢漬け〕 ・大さじ4 筆しょうが 4本 しょうゆ… 酒· ·大さじ1 ·大さじ3 (A) みりん …大さじ3 砂糖 小さじ 2 砂糖 …大さじ2 ..少々 しょうが (うす切りにする) …3~4枚

アルミホイルをしくとお手入れが簡単です。



作り方

(筆しょうがの甘酢漬けをつくる)

- ●筆しょうがは根の部分の形を整えて、くきの部分を8cm 程度に切る。
- ②ボールに酢、砂糖、塩を入れて甘酢を作る。
- 3なべに水カップ2を入れて沸かし、筆しょうがをさっとゆ でて、2の甘酢に約30分つけておく。

(ぶりのつけ焼きをつくる)


- 小ぶりの切身は厚みのあるものを用意する。
- ②ボールに(A)を合わせて、ぶりを30分間つけておく。
- 3グリル受け皿にアルミホイルをしく。 (アルミホイルのセットのしかた ⇒P.20 「準備」)
- ④ぶりを並べ、「自動」キーを押して「つけ焼き」を選び焼く。 ※焼き不足の場合は手動で追加焼きする。

■グリル火力のめやす

			ا الماليات					
			火力のぬ	かり				
メニュー	弱		中		強		ポイント	
			上ヒーター 下ヒーター			900W 800W		
ピザ							●調理中、ときどき器	
ほうれん草のキッシュ							や調理物を回すと、 焼きむらが少なく上	
ミートローフ							手に焼けます。	
チキンマカロニグラタン								
スウィートポテト								
ジャンボ・アップル・マフィン								

■グリル庫内の大きさ

幅31cm×奥行24cm×高さ5.5cm まで入ります。



●キッシュ皿なら直径26cmまで入ります。



ザ 〈パイ皿で簡単!〉

材料(直径23cmのパイ皿1枚分)

	6 強力粉	·····120g
	ドライイースト…	小さじ1弱
	(予備発酵のいらな	まいもの)
(A)	バター	10g
		小さじ1
	塩	小さじ 1/4
	ぬるま湯(40℃)	70mL
玉松	aぎ(うす切り)	1/4個
ピー	-マン(輪切り)	1/2個
マッ	シュルーム(スライ	′ス)小1/2缶
ベー	-コン(1cm幅に切	る)2枚
	ラミソーセージ	
(う	す切りにしたもの)・	8枚
オリ	リーブ(スライス)…	2個分
	´ュラルチーズ ········	
ピサ	デソース (市販品)····	大さじ3
バケ	ィー(パイ皿にぬる) ィー(ボールにぬる) ィー(ボールにぬる)	夕流点
バケ	ィー (ボールにぬる)	子合過且

〔生地を作る〕

- サボールに(A)を入れてよくこねる。
- 2生地をひとまとめにし、ボールからはが れるようになったら、こねやすいように まな板などの上に移し約20分こねる。 (表面がなめらかになり、生地を伸ばし て指が透けて見えるようになったらで き上がり。) 生地を丸くまとめる。
- ③バターをうすくぬったボールに生地を パイ皿のかわりにグリルあみの上に 入れ、ラップをかけて約1時間おいて 発酵させる。(生地が2~2.5倍にふ くらむ。)



アルミホイルをしいてもよい。

4発酵した生地をかるく押してガス抜きをして、約10分冷蔵庫で休ませる。

〔具をのせて焼く〕

⑤パイ皿にバターをぬり、パイ皿にそって生地を丸く伸ばす。その上にピザソース をぬり、具を並べてチーズをちらす。

作り方

⑤グリルあみに⑤のピザをパイ皿ごとのせ、「グリル」「手動」の火力「強」で 7~ 8分焼く。タイマー

ほうれん草のキッシュ 〈キッシュ皿で簡単!〉




作り方

1ボールにクラッカーを入れて細かくつ ぶし、バターと卵を加えて手でもむよ うに混ぜる。

これを、バターをぬったキッシュ皿の 底にしきつめ、押し付けて固定する。

- ②別のボールに (A) を合わせ、よくまぜる。
- 3火力 [6] でフライパンを約30秒温め たら、ベーコンを炒め、ほうれん草を 加えてかるくこしょうをふる。



41で用意したキッシュ皿に、3を入れ、2の卵汁を加えたらチーズを散らし、 「グリル」「手動」の火力「中」(中央)で 10~14分焼く。 タイマー ※ときどきキッシュ皿を回してください。

ミートローフ〈卵豆腐型で簡単!〉

材料(4人分) 合びき肉 ··300g 玉ねぎ (みじん切りにする) ..中1個 パン粉 ∵カップ1 ミックスベジタブル ……カップ 1/2 レーズン (細かくきざむ) ……大さじ1 ケチャップ …大さじ2 ナツメグ ..少々 ·小さじ1 塩 こしょう ..少々 サラダ油 各適量 サラダ油 (型にぬる)

お好みの付け合わせを用意しておく。

作り方

- ①フライパンにサラダ油を入れ、火力「6」 で約30秒温めたら玉ねぎを炒める。
- ②ボールに合びき肉と (A) を入れ てよくねる。にぎっても割れないよう なら、ひとまとめにする。
- ③卵豆腐型にうすくサラダ油をぬり、 を入れ表面をたいらにし、中央部分を 少しくぼませる。「グリル」「手動」の 火力「中」(中央)で18~20分焼く。

タイマー



卵豆腐型のかわりにアルミホイルで型を つくってもよい。

チキンマカロニグラタン 〈キッシュ皿で簡単!〉

材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分) マカロニ (ゆでて油をからめる)100g ·各50g 薄力粉 玉ねぎ(うす切りにする) にんにく (みじん切りにする) カップ1.5 ローリエー ······· 1 枚 ··カップ 1 鶏がらスープ. 鶏肉(一口大に切る) ·100g マッシュルーム (スライス) ·小1岳 畑 こしょう パン粉 各少々 各大さじ2 ·適量 ·谪官

作り方

- なべに、にんにく、玉ねぎ、バター、鶏肉、 マッシュルームを入れて火力「6」で炒 め、薄力粉を加えてさらに炒める。
- 21に牛乳、鶏がらスープを少しずつ加え、 よく混ぜる。ローリエを加え火力 [3] でかき混ぜながら約10分煮こみ、塩、 こしょうで味を整えたら、マカロニとあ
- 3キッシュ皿にバターをぬり、2を入れる。 パン粉、粉チーズをふり、「グリル」「手動」の火力「中」(中央)で 10分焼く。 タイマー 焼きあがったらパセリをふる。

スウィートポテト〈アルミカップで簡単!〉



作り方

- 1)さつまいもは厚めに皮をむき、3cmの 輪切りにしてゆでて、あたたかいうち に水気を切って裏ごしする。
- ②①と(A)を合わせて、なめらかになるま でねる。
- 32をしぼり袋に入れて、アルミ型にし ぼり出す。
- 4「グリル」「手動」の火力「中」(中央)で 10分焼く。 タイマー



ジャンボ・アップル・マフィン 〈キッシュ皿で簡単!〉

- 1	^イ 材料(直径 26cm のキッシュ皿 1 枚分)
	卵1 個
	牛乳 ······100mL
	ホットケーキミックス ······200g
	りんご1個
	シナモン シュガーパウダー [}] 各少々
	シュガーパウダー 」
	バター (溶かす)50g
	砂糖······60g
	バター (型にぬる) 薄力粉 (型にふる)
	淳刀粉(型にふる)

作り方

- ●りんごは皮をむき、芯を抜いて 1cmの 角切りにする。
- ②ボールに卵を割りほぐし、砂糖、牛乳、 ホットケーキミックス、溶かしバター、 りんごを加えてさっくりと合わせる。
- 3キッシュ皿にうすくバターをぬり、薄力 粉をかるくふる。(型から取り出しやす くするため。)生地を入れて表面をたい らにする。



- ④「グリル」「手動」の火力「弱」で18~25分焼く。 焼きあがったら、シナモン、シュガーパウダーをふる。
- ※タイマーをセットしないと、加熱を始めてから20分で切り忘れ防止機能がはたら いて自動的に停止します。

お料理ノ

保証とアフターサービス

■保証書 (別添付)

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年です

■オール電化延長保証制度

有料にて保証期間を延長する制度もございます。 (ご加入期間は製品の購入日から3ヶ月以内とさせていただきます)資料のご請求や詳細は、フリーダイヤル0120-867-789 三菱電機延長保証申込受付センターへお問い合せください。(受付時間:平日午前9時~午後5時30分、年末年始及び所定の休業日を除く)

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このIH クッキングヒーターの補修用性能部品 を製造打ち切り後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・

ご相談窓口」(別紙一覧表)にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(P.32、33)にしたがってお調べください。なお不具合があるときは、必ず専用回路のブレーカーを「切」にしてからお買上げの販売店にご連絡ください。

◎保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書の 規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

○保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

◎修理料金は

技術料 + 部品代(+出張料金)などで構成されています。

◎修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

■廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

仕 様

電				源	単相 200V(50-60Hz 共用)
消	費	}	電	カ	4000W
	右 I	Ηヒ	ー タ	_	2500W
	左I	Ηヒ	ー タ	_	2500W
	ラジニ	エント	ヒータ	7 —	1200W
	グリル	(シーフ	ズヒータ	<u>(</u> –)	上ヒーター 1200W 下ヒーター 800W
本	体	大	き	な	幅599×奥行557×高さ231(mm)
大グ きリ さル	庫	内	4	法	幅 333×奥行 296×高さ 107(mm) グリルあみから上ヒーターまでの高さ 最大 60(mm)
さル	グリ	ルぁ	み寸	法	幅310×奥行245(mm)
質		量	(重る	<u>†</u>)	約21 kg
۲	ー タ	一 切	り替	え	中央ヒーターとグリルの切り替え
電	源		_	ド	2.0㎡ 3芯 キャブタイヤケーブル
電	源	プ	ラ	グ	2極 接地極付 250V 20A

メモ	١